

EN	DE	FR	IT	ES
<b>Mini Ultrasonic Rodent Repeller</b>	<b>Mini Ultraschall Nagetier Vertreiber</b>	<b>Mini Répulsif Rodeurs Ultrasonique interieur</b>	<b>Mini Scaccia-Roditori Ultrasonico indoor</b>	<b>Mini Ahuyenta Roedores Ultrasónico interior</b>
Before using this product, read all the instructions for use and precautions set out in this manual. Retain the manual for future reference.	Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die in diesem Handbuch enthaltenen Anleitungen bezüglich der Benutzung und der zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen. Bewahren Sie das Handbuch zur späteren Verwendung gut auf.	Avant d'utiliser ce produit, lisez toutes les instructions d'utilisation et les précautions exposées dans le présent manuel. Conservez le manuel pour vous y référer ultérieurement.	Prima dell'uso, leggere le istruzioni contenute in questo manuale. Conservare il manuale per consultazioni ulteriori.	Antes de utilizar este producto, lea todas las instrucciones de uso y precauciones establecidas en este manual. Conserve el manual para futuras consultas.
<b>POWERFUL ULTRASOUND DRIVES MICE AND RATS OUT OF THE HOUSE</b>  <b>SAFE FOR DOMESTIC PETS</b>	<b>STARKE ULTRASCHALL-SCHWINGUNGEN VERTREIBEN MÄUSE UND RATTEN AUS DEM HAUS</b>  <b>FÜR HAUSTIERE UNGEFÄHRLICH</b>	<b>DE PUISSANTS ULTRASONS ÉLOIGNENT SOURIS ET RATS DE LA MAISON</b>  <b>SANS DANGER POUR LES ANIMAUX DOMESTIQUES</b>	<b>UN POTENTE ULTRASUONO SCACCIA TOPI E RATTI DALL'AMBIENTE DOMESTICO.</b>  <b>NON È NOCIVO PER ANIMALI DOMESTICI.</b>	<b>POTENTE ULTRASONIDO QUE ALEJA A LOS RATONES Y RATAS DE LA CASA</b>  <b>SEGURO PARA LAS MASCOTAS DOMÉSTICAS</b>
<b>PRECAUTIONS &amp; IMPORTANT INFORMATION</b>	<b>WARNHINWEISE</b>	<b>PRÉCAUTIONS ET INFORMATIONS IMPORTANTES</b>	<b>AVVERTENZE</b>	<b>ADVERTENCIAS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Never use the Repeller around rodent pets such as mice, rats, hamsters, gerbils, guinea pigs, rabbits, squirrels, and ferrets.</li> <li>This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.</li> <li>Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.</li> <li>Disconnect the Repeller from the electric power when it is not in use.</li> <li>Do not try to open the Repeller, or gain access to its internal parts.</li> <li>Do not operate the Repeller if the plug is damaged, or if the product malfunctions, or is dropped, or damaged in any way.</li> <li>Do not use the Repeller in wet, or damp areas, do not put it into water, or other liquid.</li> <li>Do not cover the Repeller when in use with, for instance, a curtain, or use it in a small enclosed space, like a cupboard, otherwise it may overheat.</li> <li>Keep the Repeller away from sources of heat, such as radiators, stoves, ovens and fires.</li> <li>The Ultrasound of the Repeller will not affect any electronic equipment, including pacemakers, garage door openers, remote control pads and such like.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwenden Sie den Vertreiber nicht in der Nähe von Nager-Haustieren, wie Mäusen, Ratten, Hamstern, Wüstenrennmäusen, Meerschweinchen, Hasen, Eichhörnchen und Frettchen.</li> <li>Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit mangelhafter Erfahrung und Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person hinsichtlich der Verwendung des Gerätes eingewiesen.</li> <li>Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.</li> <li>Trennen Sie den Vertreiber vom Strom wenn er nicht benutzt wird.</li> <li>Versuchen Sie nicht den Vertreiber zu öffnen oder Zugriff auf sein Innenleben zu bekommen.</li> <li>Setzen Sie den Vertreiber nicht ein wenn der Stecker beschädigt ist oder wenn das Produkt fehlerhaft arbeitet, heruntergefallen ist oder in irgendeiner Form beschädigt ist.</li> <li>Verwenden Sie den Vertreiber nicht in nasser oder feuchter Umgebung, stellen Sie ihn nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.</li> <li>Bedecken Sie den eingeschalteten Vertreiber nicht (z.B. mit einem Vorhang) und verwenden Sie ihn nicht in einem kleinen abgeschlossenen Raum (wie einem Schrank). Er könnte überhitzen.</li> <li>Halten Sie den Vertreiber von Hitzequellen, wie Radiatoren, Öfen, Herde und Feuern fern.</li> <li>Der Ultraschall des Vertreiber hat keinen Einfluss auf elektronische Geräte, inklusive Herzschrittmachern, Garagentüröffnern, Fernbedienungen und Ähnlichem.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N'utilisez pas le répulsif à proximité d'animaux domestiques tels que les souris, rats, hamsters, gerbilles, cochons d'Inde, lapins, écureuils, et furets.</li> <li>Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.</li> <li>Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.</li> <li>Débranchez le répulsif quand il n'est pas en cours d'utilisation.</li> <li>N'essayez pas d'ouvrir le répulsif, ou d'accéder à ses éléments internes.</li> <li>Ne faites pas fonctionner le répulsif, si la prise est endommagée, ou si le produit ne fonctionne pas bien, tombe ou est endommagé de quelque façon que ce soit.</li> <li>N'utilisez pas le répulsif dans des zones mouillées ou humides, ne le mettez pas dans l'eau, ou tout autre liquide.</li> <li>Ne couvrez pas le répulsif durant son utilisation, avec un rideau par exemple, et ne l'utilisez pas non plus dans un petit espace clos, comme un placard, pour éviter tout risque de surchauffe.</li> <li>Éloignez le répulsif de sources de chaleur comme les radiateurs, cuisinières, fours et feux.</li> <li>L'ultrason du répulsif n'affectera aucun équipement électronique, y compris les stimulateurs cardiaques, les ouvertures automatiques de garage, les commandes à distance et les appareils du même type.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>non utilizzate mai lo scaccia-roditori in ambienti in cui risiedano roditori domestici quali criceti, conigli o furetti.</li> <li>l'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.</li> <li>adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.</li> <li>disconnettete lo scaccia roditori dalla presa elettrica quando non sia in uso.</li> <li>non cercate di aprire l'apparecchio o altrimenti accedere alle sue parti interne.</li> <li>non mettete in funzione l'apparecchio se il spina fosse danneggiato, se sia visibile un malfunzionamento, se sia stato fatto cadere o danneggiato altrimenti.</li> <li>non usate l'apparecchio in ambienti umidi nè immergetelo in acqua o altri liquidi.</li> <li>quando lo Scaccia Roditori è in funzione, non copritelo con, ad esempio, una tenda, nè chiudetelo in un cassetto, potrebbe surriscaldarsi.</li> <li>tenete lo Scaccia Roditori lontano da altre fonti di calore quali termosifoni, stufe, forni o caminetti.</li> <li>lo Scaccia Roditori ad ultrasuoni non è pone il rischio di interferire con altre apparecchiature elettroniche quali telecomandi, apri-garage, pacemakers o simili.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No utilice el aparato cerca de mascotas roedoras tales como ratones, ratas, hamsters, gerbos, conejillos de indias, conejos, ardillas y hurones.</li> <li>Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.</li> <li>Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.</li> <li>Desconecte el aparato del enchufe eléctrico cuando no se esté usando.</li> <li>No intente abrir el aparato ni acceder a sus componentes internos.</li> <li>No opere el aparato si el enchufe esta dañado o si el producto tiene anomalías, se ha caído o dañado de cualquier forma.</li> <li>No utilice el aparato en áreas mojadas o húmedas, no lo coloque en el agua ni en ningún otro líquido.</li> <li>Cuando se esté usando no cubra el aparato con, por ejemplo, una cortina, ni lo use en espacios cerrados pequeños como armarios, porque se podría sobrecalentar.</li> <li>Mantenga el aparato lejos de fuentes de calor, por ejemplo radiadores, estufas, hornos o fuegos.</li> <li>El ultrasonido del aparato no afecta a ningún equipo electrónico, por ejemplo marcapasos, mecanismos de apertura de puertas de garajes, mandos a distancia y dispositivos similares.</li> </ul>
<b>CONTENTS</b>	<b>LIEFERUMFANG</b>	<b>CONTENU</b>	<b>CONTENUTO</b>	<b>CONTENIDO</b>
• 1 unit	• 1 Gerät	• 1 unité	• 1 unità	• 1 unidad



SWISSINNO SOLUTIONS AG  
Rosenbergstrasse 22, CH - 9000 St.Gallen  
Switzerland  
www.swissinno.com

### EC-Declaration of Conformity:

<http://www.swissinno.com/download>

02.03.2020, MUNV\_manual\_final 07.xls

Page 1 of 16, Copyright 2020



EN	DE	FR	IT	ES
<p><b>HOW YOUR PRODUCT OPERATES</b></p> <p>Sound is made by the 'vibration' of air: its rapid movement backwards and forwards. The scientific name for one backwards and forwards movement (a cycle) in one second is a "hertz" (Hz). The number of cycles that are repeated in a second is called "the frequency" of the sound. Humans can hear frequencies up to 20,000Hz. Sound above this frequency is called 'Ultrasound'. From one loudspeaker the Repeller sends out continuous waves of Ultrasound, varying their frequency across the range 22,000Hz to 30,000Hz, which is above the limit that humans can hear. Rodents, however, do hear the Ultrasound and will find it so distressing that they will move away to escape from it. Pets like dogs, cats, birds and fish can also hear the ultrasound, but they get accustomed to it and so are hardly troubled by it.</p> <p>Note that the high frequency ultrasound generated by the Repeller will not pass through solid objects like walls, hard floors and doors; it just bounces off them back into the room where the Repeller is installed. As the Ultrasound will not travel into adjacent rooms, the rule is, "install one (at least) Repeller per enclosed space". Textiles, carpets and soft furnishings absorb Ultrasound, so the Repeller is most effective in spaces with mostly hard surfaces and little, or no soft absorbent material.</p> <p>The ultrasound produced by this product is completely harmless to humans and animals. People cannot hear the ultrasound, only animals are disturbed by it.</p>	<p><b>SO FUNKTIONIERT IHR PRODUKT</b></p> <p>Schall wird durch die "Vibration" von Luft erzeugt: schnelle Bewegungen erfolgen rück- und vorwärts. Die Masseinheit für Schwingungen für eine Rück- und Vorwärtsbewegung (eine Schwingung) ist ein "Hertz" (Hz). Die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde wird als "Frequenz" des Schalls bezeichnet. Menschen können Frequenzen bis zu 20.000 Hz hören. Töne über dieser Frequenz heißen "Ultraschall". Der Vertreiber sendet aus seinem Lautsprecher einen anhaltenden Ultraschall, variierend im Spektrum von 22.000 bis 30.000 Hz, aus. Das ist über der Grenze, die von Menschen gehört werden kann. Nagetiere hingegen können Ultraschall hören und als störend empfinden. Der abgespielte Ultraschall wird die Tiere vertreiben. Hunde und Katzen hören auch den Ultraschall, gewöhnen sich aber daran, da für diese Ultraschall keine Gefahr bedeutet, sondern lediglich ein wenig störend wirkt. Beachten Sie, dass der Hochfrequenz-Ultraschall des Vertreibers feste Objekte wie Wände, harte Böden und Türen nicht durchdringt; er prallt einfach zurück in den Raum, in dem der Vertreiber installiert ist. Da der Ultraschall angrenzende Räume nicht erreicht, sollten Sie pro abgegrenztem Raum (mindestens) einen Vertreiber installieren. Textilien, Teppiche und weiche Polsterungen absorbieren Ultraschall, deshalb ist der Vertreiber in Räumen mit harten Oberflächen und wenigen oder nicht weich absorbierenden Materialien am effektivsten. Der Ultraschall, der von dem Gerät erzeugt wird, ist für Menschen und Tiere völlig unschädlich. Menschen können den Ultraschall nicht hören, nur Tiere werden davon gestört.</p>	<p><b>COMMENT FONCTIONNE LE PRODUIT</b></p> <p>Le son est constitué d'une «vibration» de l'air: un mouvement rapide en avant et en arrière. Le nom scientifique pour un mouvement en avant et en arrière (un cycle) d'une seconde est un "hertz" (Hz). Le nombre de cycles qui se répètent en une seconde est "la fréquence" du son. Les êtres humains peuvent entendre des fréquences allant jusqu'à 20.000 Hz. Les sons au-dessus de cette fréquence sont des «ultrasons». Des ultrasons en continu d'une fréquence variant de 22.000 Hz à 30.000 Hz, bien au-dessus de la limite supérieure perceptible par les humains retransmis par le haut parleur du répulsif. Les rongeurs, cependant, peuvent entendre les ultrasons émis par le répulsif et les trouveront si pénibles qu'ils s'éloigneront. Les animaux comme les chiens, chats, oiseaux et poissons peuvent également entendre les ultrasons mais étant habitués ils n'y sont donc guère troublés. Notez que les ultrasons à haute fréquence générés par le réflecteur ne traversent pas les objets solides, comme les murs, les sols et les portes. Ils rebondissent dessus avant de revenir dans la pièce où le répulsif est installé. Comme les ultrasons ne passent pas aux pièces voisines, la règle est d'installer (au moins) un répulsif par espace clos. Textiles, tapis et tissus d'ameublement absorbent les ultrasons, de sorte que le réflecteur est plus efficace dans les espaces avec des surfaces dures, et pas ou aussi peu que possible de matériel doux et absorbant. Les Ultrasons émis par ce produit sont totalement inoffensif pour les humains et les animaux. Les gens ne peuvent pas entendre les ultrasons, seuls les animaux sont dérangés.</p>	<p><b>COME FUNZIONA IL PRODOTTO</b></p> <p>Un suono è il prodotto di una vibrazione dell'aria, cioè del suo rapido movimento oscillatorio. Il nome scientifico per l'escursione del movimento (ciclo) prodotta nel tempo di un secondo è "hertz" (Hz). Il numero di cicli che sono ripetuti in un secondo è definito come la "frequenza" del suono. L'orecchio umano percepisce frequenze fino ad un tetto di 20.000 Hz. Suoni al di sopra di questa frequenza sono chiamati "ultrasuoni". Lo Scaccia-Roditori emette dai ripetitori onde continue di ultrasuoni, percorrendo le frequenze tra 22.000 Hz e 30.000 Hz, ben al di sopra del limite massimo di quanto è udibile dall'orecchio umano. I Roditori invece percepiscono queste frequenze e il suono risulta tanto fastidioso da spingerli ad allontanarsi. Animali domestici quali cani, gatti, volatili e pesci, che pure sentono quelle frequenze, si abitueranno presto e non ne saranno turbati. Si noti che l'alta frequenza di ultrasuono generata dallo Scaccia-Roditori non può attraversare barriere ostacoli solidi quali mura, pavimentazioni in pietra e porte. Poiché gli ultrasuoni non viaggiano da una stanza all'altra, la regola d'oro è di installare (almeno) un Scaccia-Ultrasuoni per ogni spazio chiuso. Tessuti, tappeti e superfici morbide in generale assorbono gli ultrasuoni e quindi lo Scaccia Roditori è più efficace in ambienti perlopiù privi di questi elementi. Gli ultrasuoni prodotti dall'apparecchio non sono dannosi né per gli esseri umani né per gli animali. Gli esseri umani non possono sentire gli ultrasuoni, solo gli animali ne vengono disturbati.</p>	<p><b>CÓMO FUNCIONA EL PRODUCTO</b></p> <p>El sonido se produce por la 'vibración' del aire: su rápido movimiento hacia adelante y hacia atrás. El nombre científico para un movimiento hacia atrás y hacia adelante (un ciclo) en un segundo es "hercio" (Hz). Al número de ciclos que se repiten en un segundo se le denomina "la frecuencia" del sonido. Los seres humanos pueden oír frecuencias de hasta 20.000 Hz. Al sonido por encima de esta frecuencia se le denomina "ultrasonido". Desde un altavoz el aparato emite ultrasonidos continuamente, variando su frecuencia entre 22.000Hz y 30.000Hz, muy por encima del límite superior que puede ser oído por seres humanos. Los roedores escuchan estos ultrasonidos y al ser tan estresante para ellos les obligará a escapar de ellos. Las mascotas como perros, gatos, aves y peces pueden escuchar también el ultrasonido pero se acostumbrarán y difícilmente les molestará. Tenga en cuenta que el ultrasonido de alta frecuencia generado por el aparato no atraviesa objetos sólidos como paredes, suelos duros y puertas; simplemente rebota de vuelta a la sala donde se encuentra instalado el repelente. Como el ultrasonido no se desplaza hacia las salas adyacentes, la regla es "instalar un repelente (por lo menos) por cada espacio cerrado". Los tejidos, alfombras y muebles blandos absorben los ultrasonidos, por tanto el repelente es más efectivo en espacios que tienen la mayoría de sus superficies duras y poco o nada de material absorbente. El ultrasonido producido por este producto es completamente inofensivo para los seres humanos y animales. La gente no puede oír el ultrasonido, sólo los animales son molestados por el ultrasonido.</p>
<p><b>INSTALLATION</b></p> <p>For indoor use only. Plug the Repeller into an appropriate source of electric power in the room where rodent activity is suspected. The electric socket should be low down on the wall so that the speaker can be directed across the floor towards the area of rodent activity. The green LED bulb at the front of the unit will light up and the unit will emit a soft 'buzz'. Note that the tone of this buzz may vary slightly from unit to unit. Ensure that the path of the emitted Ultrasound is not obstructed by furniture, or curtains. Each room requires a minimum of one unit and one unit is enough to cover an area of up to 15m². For a larger room, or an L-shaped room more than one unit is needed. For best performance, keep the unit switched on continuously day and night.</p> <p><b>To increase your defence</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• make sure mice and rats have no access to food .... store food in sealed containers and keep cooking and eating areas clean,</li> <li>• block all holes and openings where mice, or rats could get into the house. Swissinno Rodent-Block steel wool is ideal for this.</li> <li>• reduce the rodent population with Swissinno Mouse and Rat traps.</li> </ul>	<p><b>BETRIEBSANLEITUNG</b></p> <p>Nur für den Einsatz in Innenräumen. Stecken Sie den Vertreiber in eine passende Steckdose in dem Raum, in dem Nageraktivität vermutet wird. Am Besten eignen sich Wandsteckdosen in Bodennähe, die so liegen, dass der Lautsprecher in Richtung der Nageraktivität zeigt. Die grüne LED-Lampe an der Vorderseite des Geräts wird aufleuchten und das Gerät wird leise „summen“. Beachten Sie, dass der Ton dieses Summens von Gerät zu Gerät leicht variieren kann. Stellen Sie sicher, dass die Ausbreitung des Ultraschalls nicht von Möbeln oder Vorhängen blockiert wird. Ein Vertreiber reicht für bis zu 15m² Raumgröße. Pro Raum sollte mindestens ein Gerät eingestzt werden. Für größere oder verwinkelte Räume sind mehrere Geräte nötig. Für beste Leistung lassen Sie das Gerät Tag und Nacht durchgehend eingeschaltet. Bei bereits vorhandenem Nagerbefall oder vorhandenen Nestern kann es zwei bis vier Wochen dauern, bis eine vollständige Vertreibung erreicht ist.</p> <p><b>Um die Wirkung zu verstärken</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stellen Sie sicher, dass Mäuse und Ratten keinen Zugang zu Nahrung haben. Lagern Sie Lebensmittel in verschlossenen Behältern und halten Sie Koch- und Essräume sauber.</li> <li>• Verschließen Sie alle Löcher und Öffnungen, durch die Mäuse oder Ratten in das Haus kommen könnten. Nager-Stop Stahlwolle von Swissinno ist dafür ideal geeignet.</li> <li>• reduzieren Sie die Nagerpopulation mit Mause- und Rattenfallen von Swissinno.</li> </ul>	<p><b>INSTALLATION</b></p> <p>Utilisation intérieure uniquement. Branchez le répulsif sur une source d'énergie électrique appropriée, dans la salle où on soupçonne la présence de rongeurs. La DEL verte sur l'avant de l'appareil s'allume et l'appareil émet un doux «bourdonnement». Notez que ce bourdonnement peut varier légèrement d'une unité à l'autre.</p> <p>Branchez l'appareil sur une prise près du sol et orientez l'enceinte vers la zone d'activité des rongeurs. Assurez-vous que le trajet de l'ultrason n'est pas obstrué par un meuble ou des rideaux. Chaque pièce requiert au minimum une unité, et une unité suffit pour une zone allant jusqu'à 15m². Une chambre plus grande ou une chambre en forme de L requièrent plus d'une unité. Pour de meilleures performances, l'unité doit rester allumée en permanence, le jour et la nuit.</p> <p><b>Pour augmenter votre défense</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que souris et rats n'aient pas accès à la nourriture .... stockez la nourriture dans des contenants hermétiques et nettoyez continuellement cuisine et salle à manger.</li> <li>• Bouchez tous les trous et ouvertures par lesquels les souris ou les rats peuvent entrer dans la maison. Stop Rongeurs laine d'acier de Swissinno est idéale pour cela.</li> <li>• Réduisez la population de rongeurs avec des pièges à rats et souris Swissinno</li> </ul>	<p><b>INSTALLAZIONE</b></p> <p>Esclusivamente per uso interno inserite lo scaccia roditori in una presa di corrente normale nella stanza in cui si sospetta ci sia attività di roditori. Il LED verde sul davanti dell'apparecchio si illuminerà e l'apparecchio stesso emetterà un debole ronzio. Si noti che l'intensità del ronzio potrebbe variare leggermente, da unità ad unità.</p> <p>Inserite l'unità in una presa di corrente vicina al pavimento, orientando l'apparecchio verso il luogo di attività dei roditori. Ci si assicuri che non vi siano ostacoli tra l'apparecchio e la zona di sospetta attività. Gli ultrasuoni non sono assorbiti da tende o mobili dalle superfici solide. Ogni stanza richiede l'utilizzo di almeno una unità, ciascuna in grado di coprire un'area fino a 15 m2. Per un'ambiente più grande o di forma non squadrata (ad L, per esempio), saranno necessari più di una unità. Per la migliore resa, si tenga l'apparecchio acceso giorno e notte.</p> <p><b>Per incrementare la difesa degli ambienti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assicuratevi che topi e ratti non abbiano accesso a cibarie.... conservate le cibarie in contenitori sigillati e mantenete gli ambienti di cottura puliti.</li> <li>• sigillate ogni foro e apertura attraverso cui topi o ratti potrebbero avere accesso alla casa. Il prodotto Blocca-Roditori lana di acciaio di Swissinno è ideale per questa funzione.</li> <li>• riducete la popolazione degli infestanti attraverso l'uso delle trappole Swissinno per topi e ratti.</li> </ul>	<p><b>INSTALACIÓN</b></p> <p>Solamente para uso en interiores. Enchufe el aparato a una toma eléctrica apropiada de la sala, donde se sospeche que hay actividad de roedores. La luz LED verde en la parte frontal de la unidad se iluminará y la unidad emitirá un "zumbido" suave. Tenga en cuenta que el tono de este zumbido puede variar ligeramente de una unidad a otra.</p> <p>Coloque la unidad en un enchufe de pared cerca del suelo, donde el altavoz apunta hacia la zona de actividad de roedores. Asegúrese de que la trayectoria del ultrasonido emitido no sea obstruida por muebles o cortinas. Cada habitación requiere de una unidad como mínimo y una unidad es suficiente para cubrir un área de 15m². Para una habitación más grande, o una habitación en forma de L, se necesitará más de una unidad. Para lograr el mejor rendimiento mantenga la unidad encendida continuamente, día y noche.</p> <p><b>Para incrementar la defensa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• asegúrese de que los ratones y las ratas no tengan acceso a alimentos .... guarde la comida en recipientes sellados y mantenga las áreas de la cocina y del comedor limpias,</li> <li>• bloquee todos los orificios y aberturas por los que los ratones y las ratas pudieran entrar en la casa. Stop Roedores lana de acero de Swissinno es ideal para esto.</li> <li>• reduzca la población de roedores con trampas Swissinno para ratones y ratas.</li> </ul>



SWISSINNO SOLUTIONS AG  
Rosenbergstrasse 22, CH - 9000 St.Gallen  
Switzerland  
www.swissinno.com

### EC-Declaration of Conformity:

<http://www.swissinno.com/download>

02.03.2020, MUNV\_manual\_final 07.xls

Page 2 of 16, Copyright 2020



EN	DE	FR	IT	ES
<b>MAINTENANCE AND CLEANING</b>	<b>WARTUNG UND REINIGUNG</b>	<b>ENTRETIEN ET NETTOYAGE</b>	<b>MANUTENZIONE E PULIZIA</b>	<b>MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA</b>
The Repeller requires no maintenance. If cleaning is required, wipe the outside of the unit with a soft, damp cloth. Do not use abrasive cleaners, or chemical agents. Unplug the unit before cleaning it.	Abgesehen von einer gelegentlichen Reinigung erfordert der Vertreiber keine Wartungsarbeiten. Die Außenseite des Vertreibers sollte nur mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Scheuermittel oder chemischen Lösungen. Trennen Sie das Gerät vom Netzstecker vor dem Reinigen.	Le répulsif ne nécessite aucun entretien. Si un nettoyage est nécessaire, nettoyez l'extérieur de l'unité avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ni de produits chimiques. Débranchez l'unité avant de la nettoyer.	Salvo che per operazioni di pulizia occasionali, da effettuare con un panno leggermente umido, lo Scaccia Roditori non necessita di particolare manutenzione. Non utilizzare detergenti abrasivi né sostanze chimiche. Ricordate di disconnettere la presa dalla corrente prima di effettuare la pulizia.	El ahuyenta roedores no necesita mantenimiento, excepto limpieza ocasional. El exterior del ahuyenta roedores ha de ser limpiado únicamente con una tela blanda y húmeda; no utilice agentes limpiadores abrasivos ni soluciones químicas. Desenchufe la unidad antes de limpiarla.
<b>DISPOSAL</b>	<b>ENTSORGUNG</b>	<b>ÉLIMINATION</b>	<b>SMALTIMENTO</b>	<b>ELIMINACIÓN</b>
Dispose of all parts in an appropriate and safe way and in compliance with your national regulations and local environmental standards.  The Repeller: You must not dispose of this electrical product in regular household waste. Instead take it to the your household waste recycling centre or civic amenity site.  Packaging: Dispose of as recyclable material.	Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten in Ihrer Gemeinde. Verpackungsmaterial (Folien, Karton) umweltgerecht entsorgen.	Éliminez tous les éléments de manière appropriée et en toute sécurité, conformément aux réglementations nationales et aux normes environnementales locales.  Le répulsif: Vous ne devez pas jeter ce produit électrique dans les ordures ménagères ordinaires. Apportez-le au centre de recyclage d'électroménagers ou à la déchèterie.  Emballage: Éliminer comme du matériel recyclable.	Questo apparecchio elettrico non può essere eliminato insieme ai rifiuti urbani. Per un corretto smaltimento, consultare le norme locali applicabili.  Lo Scaccia Roditori: non buttatelo nel cestino dei rifiuti solidi domestici. Va invece consegnato alla area ecologica di riferimento.  L'imballo: è da considerarsi al pari di qualsiasi altro imballo, ai fini del riciclaggio.	Este aparato eléctrico no debe desecharse junto con los residuos domésticos habituales. Para conocer el procedimiento de eliminación apropiado, consulte la normativa de eliminación de residuos de su localidad.  El Repelente: no debe desechar este producto eléctrico con la basura doméstica habitual. En vez de eso, llévelo a su centro de reciclaje o emplazamiento cívico destinado para ello.  Embalaje: elimínelo como material reciclable.
<b>2-YEAR GUARANTEE</b>	<b>2-JAHRE GARANTIE</b>	<b>GARANTIE 2 ANS</b>	<b>GARANZIA</b>	<b>GARANTÍA DE 2 AÑOS</b>
The Swisshino Ultrasonic Rodent Repeller is guaranteed against defects due to faulty workmanship, or materials for 2 years from the date of purchase. Damage caused by inappropriate use is not covered by the guarantee. SWISSINNO accepts no liability for consequential damages.	Für das Gerät gilt eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum bezüglich Schäden infolge von fehlerhafter Verarbeitung oder schadhaftem Material. ACHTUNG: Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung verursacht werden, sind durch diese Garantie nicht abgedeckt. SWISSINNO übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden.	Le répulsif à ultrasons anti-rongeurs de Swisshino est garanti contre les défauts de fabrication ou les matériaux défectueux, durant les 2 années qui suivent la date d'achat. Les dommages qui résultent d'une utilisation inappropriée ne sont pas couverts par la garantie. SWISSINNO n'accepte aucune responsabilité pour les dommages indirects.	Lo Scaccia-Roditori Ultrasonico Swisshino, è coperto da una garanzia valida per 2 anni dalla data d'acquisto, contro difetti di produzione o nei materiali impiegati.  ATTENZIONE: Danni causati da uso improprio dell'apparecchio, non sono coperti dalla garanzia. SWISSINNO non può ritenersi responsabile di danni consecutivi.	El ahuyenta roedores ultrasónico Swisshino tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra contra defectos debidos a fabricación defectuosa o a materiales. Los daños causados por un uso inapropiado no están cubiertos por la garantía. SWISSINNO no acepta responsabilidad legal por daños consecuentes.
<b>TECHNICAL DATA</b>	<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>DONNÉES TECHNIQUES</b>	<b>DATI TECNICI</b>	<b>DATOS TÉCNICOS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Input: 230 V ~50 Hz</li> <li>• Power: 1.5watt</li> <li>• Ultrasound Frequency from 22,000-30,000Hz</li> <li>• Coverage area: up to 15m2</li> <li>• Item No.: 1 240 000</li> <li>• Designed by SWISSINNO SOLUTIONS AG. Made in China.</li> <li>• Product &amp; Brand of SWISSINNO SOLUTIONS AG.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschluss: 230 V ~50 Hz</li> <li>• Leistung 1.5 Watt</li> <li>• Ultraschall-Frequenz von 22.000 bis 30.000 Hz</li> <li>• Reichweite: bis zu 15 m2</li> <li>• Seriennummer.: 1 240 000</li> <li>• Entwickelt von SWISSINNO SOLUTIONS AG. Hergestellt in China.</li> <li>• Produkt &amp; Marke von SWISSINNO SOLUTIONS AG.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentation: 230 V ~50 Hz</li> <li>• Puissance: 1.5watt</li> <li>• Fréquence des ultrasons: de 22.000 à 30.000 Hz</li> <li>• Zone de couverture: jusqu'à 15m2</li> <li>• Produit n°: 1 240 000</li> <li>• Conçu par SWISSINNO SOLUTIONS AG. Fabriqué en Chine.</li> <li>• Produit &amp; marque de SWISSINNO SOLUTIONS AG.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• entrata apparecchio: 230 V~ 50Hz</li> <li>• potenza in Watt: 1.5 W</li> <li>• frequenza degli ultrasuoni emessi: 22,000-30,000Hz</li> <li>• area di copertura: fino a 15m2</li> <li>• nr art.: 1 240 000</li> <li>• disegnato da SWISSINNO SOLUTIONS AG. Prodotto in Cina</li> <li>• prodotto e marchio di proprietà SWISSINNO SOLUTIONS AG.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrada de alimentación: 230 V ~50 Hz</li> <li>• Potencia en vatios: 1.5 vatios</li> <li>• Frecuencia de ultrasonido de 22.000 a 30.000Hz</li> <li>• Área de cobertura: hasta 15 m2</li> <li>• Nº de referencia: 1 240 000</li> <li>• Diseñado por SWISSINNO SOLUTIONS AG. Fabricado en China.</li> <li>• Producto y marca de SWISSINNO SOLUTIONS AG.</li> </ul>



SWISSINNO SOLUTIONS AG  
Rosenbergstrasse 22, CH - 9000 St.Gallen  
Switzerland  
www.swissinno.com

**EC-Declaration of Conformity:**  
<http://www.swissinno.com/download>

02.03.2020, MUNV\_manual\_final 07.xls  
Page 3 of 16, Copyright 2020



PT	NL	DK	SE	FI
<b>Ultra-som Espanta Roedores interior</b>	<b>Ultrasonen Knaagdiervdrijver binnen</b>	<b>Indendør Ultralyds Gnaver Skræmmer</b>	<b>Ultraljud Gnagarskrämmare för inomhusbruk</b>	<b>Jyrsijöiden Ultraäänikarkotin Sisäkäyttöön</b>
Antes de utilizar este produto, leia todas as instruções de uso e precauções estabelecidas no presente manual. Guarde o manual para referência futura.	Voordat u dit product gebruikt, lees de instructies in deze handleiding met betrekking tot het gebruik en de voorzorgsmaatregelen moeten in acht worden genomen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik.	Læs venligst manualen og sikkerhedsreglerne inden anvendelse af produktet. Gem manualen til senere brug.	Läs igenom instruktionerna och försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.	Ennen tuotteen käyttämistä lue ohjeet koskien käyttöä ja varotoimenpiteitä. Säilytä ohje myöhemmää käyttöä varten.
<b>ULTRA-SOM POTENTE</b> <b>AFASTA OS RATOS E RATAZANAS PARA FORA DA CASA</b>	<b>KRACHTIGE ULTRASTRALEN VERDRIJVEN DE MUIZEN EN RATTEN UIT UW HUIS.</b> <b>ONGEVAARLIJK VOOR HUISDIEREN.</b>	<b>KRAFTIG ULTRALYD SOM SKRÆMMER MUS &amp; ROTTER UD AF HUSET.</b> <b>ER SIKKERT FOR HUSETS KÆLEDYR.</b>	<b>KRAFTFULLT ULTRALJUD DRIVER MÖSS OCH RÄTTOR UT UR HUSET</b> <b>OFARLIG FÖR HUSDJUR</b>	<b>VOIMAKAS ULTRAÄÄNI AJAA HIIRET JA ROTAT ULOS RAKENNUKSESTA</b> <b>TURVALLINEN KOTIELÄMILLE</b>
<b>PRECAUÇÕES DE USO</b>	<b>WAARSCHUWINGEN</b>	<b>SIKKERHED &amp; VIGTIG INFORMATION</b>	<b>VARNINGAR</b>	<b>VAROITUS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca utilize o Espanta em torno de animais roedores de estimação, como camundongos, ratos, hamsters, gerbos, porquinhos da índia, coelhos, esquilos, furões.</li> <li>• Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que lhes tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.</li> <li>• As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.</li> <li>• Certifique-se que as crianças não manipulam, ou brincam com um Espanta ligado.</li> <li>• Desligue o Espanta da energia elétrica quando não estiver em uso.</li> <li>• Não tente abrir o Espanta, ou ter acesso a suas partes internas.</li> <li>• Não utilize o Espanta se o cabo da tomada estiver danificado, ou se detectar algum mau funcionamento no produto por queda, ou de outra forma qualquer.</li> <li>• Não utilize o Espanta em áreas molhadas, ou húmidas, não colocar em água ou outro líquido.</li> <li>• Não cubra o Espanta quando em uso com, por exemplo, uma cortina, nem o utilize num pequeno espaço fechado, como um armário, caso contrário ele pode superaquecer.</li> <li>• Mantenha o Espanta longe de fontes de calor, como radiadores, fogões, fornos e incêndios.</li> <li>• O ultra-som do Espanta não afetará qualquer equipamento eletrónico, incluindo pacemakers, comando automático da porta da garagem, tele-comandos, etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik de verdrijver niet in de buurt van knaagdier huisdieren, zoals muizen, ratten, hamsters, , Guinea varkens, konijnen, eekhoorns en fretten.</li> <li>• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.</li> <li>• Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.</li> <li>• Neemt u de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.</li> <li>• Probeer u de verdrijver niet te openen of toegang te krijgen tot het interieur.</li> <li>• Schakel niet de verdrijver in als de stekker beschadigd of als het apparaat niet goed werkt, of op enigerlei wijze is beschadigd.</li> <li>• Gebruik de verdrijver niet in natte of vochtige omgeving, of hem niet in het water of andere vloeistoffen plaatsen of opslaan.</li> <li>• Bedek de ingeschakelde verdrijver niet met (bijv. met een gordijn) en gebruiken hem niet in een kleine gesloten ruimte (zoals een kast). Het kan oververhitten.</li> <li>• U moet de verdrijver weghouden bij warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, kooktoestellen en branden.</li> <li>• De ultrageluidsgolven hebben geen invloed op elektronische apparaten, zoals pacemakers, garage Deuropeners, afstandsbedieningen en dergelijke.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brug aldrig skræmmeren omkring kæledyr som mus, rotter, hamstere, ørkenrotter, marsvin, kaniner, egern, og fritter.</li> <li>• Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.</li> <li>• Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.</li> <li>• Tag skræmmeren fra den elektriske strøm, når den ikke er i brug.</li> <li>• Forsøg ikke at åbne enheden, eller få adgang til delene inden.</li> <li>• Betjen ikke enheden, hvis stikket er beskadiget, eller hvis der er fejl på produktet, eller tabs, eller beskadiges på nogen måde.</li> <li>• Brug ikke enheden i våde eller fugtige områder, må ikke sætte i vand eller anden form for væske.</li> <li>• Tildæk ikke enheden når den er i brug med, for eksempel, et gardin eller andet, eller bruge den i et lille lukket rum, ligesom et skab, da den ellers kan blive overophedet.</li> <li>• Hold enheden væk fra varmekilder, såsom radiatorer, komfurer, ovne og brande.</li> <li>• Den Ultralyd enheden udsender vil ikke påvirke andet elektronisk udstyr, herunder pacemakere, garage dørbnere, fjernbetjening eller lignende.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Använd inte skrämmaren i närheten gnagarhusdjur som möss, rättor, hamstrar, ökenrättor, marsvin, kaniner, ekorrar och illrar.</li> <li>• Apparaten ska inte användas av personer eller barn med psykiska eller fysiska handikapp, eller som saknar erfarenhet och lämpliga kunskaper. Undantag kan göras om apparaten används under översikt av en person som ansvarar för deras säkerhet eller som ger nödvändiga anvisningar angående dess användning.</li> <li>• Barn ska hållas under uppsikt för att försäkra dig om att de inte leker med apparaten.</li> <li>• Koppla bort skrämmaren från det elnätet när den inte används.</li> <li>• Försök inte att öppna skrämmaren, eller komma åt dess inre delar.</li> <li>• Använd inte skrämmaren om stickkontakten är skadad, eller om produkten går sönder eller tappas, eller skadats på något sätt.</li> <li>• Använd inte skrämmaren i våta eller fuktiga områden, lägg den inte i vatten eller annan vätska och lägg den inte exempel en gardin, använd den heller inte i ett litet slutet utrymme, som ett skåp. Den riskerar att överhettas.</li> <li>• Håll skrämmaren borta från värmekällor, såsom element, spisar, ugnar och bränder.</li> <li>• Skrämmarens ultraljud kommer inte att påverka någon annan elektronisk utrustning, varken pacemakers, garagedörröppnare, fjärrkontroller eller liknande.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Älä käytä karkotinta lähellä lemmikkijyrsijöitä, kuten hiiriä, rottia, hamstereitä, gerbiilejä, marsuja, kaneja, oravia ja frettejä.</li> <li>• Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.</li> <li>• Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.</li> <li>• Kytke karkotin irti virtalähteestä, kun et käytä sitä.</li> <li>• Älä yritä avata karkotinta tai päästä käsiksi sen sisäisiin osiin.</li> <li>• Älä käytä karkotinta, jos liitin on vaurioitunut, jos tuote ei toimi oikein, se putoaa tai vaurioituu millään tavalla.</li> <li>• Älä käytä karkotinta märissä tai kosteissa tiloissa. Älä upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen.</li> <li>• Älä peitä käytössä olevaa karkotinta esimerkiksi verholla tai käytä sitä ahtaissa tiloissa, kuten kaapissa, sillä se saattaa ylikuumentaa.</li> <li>• Pidä karkotin kaukana lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista, uuneista ja avotulista.</li> <li>• Karkottimen ultraääni ei vaikuta mihinkään sähkölaitteisiin, mukaan lukien sydämentahdistimet, autotallien ovenavaajat, kauko-ohjaimet yms.</li> </ul>
<b>CONTEÚDO</b>	<b>LEVERING</b>	<b>INDEHOLDER</b>	<b>INNEHÅLL</b>	<b>SISÄLTÖ</b>
1 unidade	1 unit	1 stk.	• 1 enhet	• 1 laite



SWISSINNO SOLUTIONS AG  
Rosenbergstrasse 22, CH - 9000 St.Gallen  
Switzerland  
www.swissinno.com

## EC-Declaration of Conformity:

<http://www.swissinno.com/download>

02.03.2020, MUNV\_manual\_final 07.xls

Page 4 of 16, Copyright 2020



PT	NL	DK	SE	FI
<p><b>COMO FUNCIONA O PRODUTO</b></p> <p>O som é emitido pela vibração do ar através do seu movimento rápido para trás e para frente O nome científico para este movimento (um ciclo) num segundo é um "Hertz" (Hz). O número de ciclos que se repetem num segundo é chamado de "frequência" do som. Os seres humanos podem ouvir frequências até 20.000 Hz. O som acima dessa frequência é chamado de "ultra-som". Por um dos seus alto-falantes, o Repeller emite ultra-som contínuo e varia sua Roedores de frequência em todo o espectro Hz 22.000 a 30.000 Hz, bem acima do limite superior que pode ser ouvido por humanos e animais de estimação como cães, gatos, pássaros e peixes., no entanto, podem ouvir ultra-som e vai encontrar o ultra-som transmitido pelo Repeller tão angustiante que eles vão se afastar. Note-se que o ultra-som de alta frequência gerados pelo Repeller não vai atravessar objetos sólidos, como paredes, pisos duros e portas, mas apenas rebates de volta para a sala onde o Repeller está instalado. Como o ultra-som não vai viajar em salas adjacentes, a regra é "instalar um Repeller (pelo menos) por espaço fechado". Têxteis, tapetes e mobiliário suave absorver ultra-som, de modo que o Repeller é mais eficaz em espaços com superfícies duras e principalmente pouco, ou nenhum material macio e absorvente. O ultra-som produzido por este produto é completamente inofensivo para seres humanos e animais. As pessoas não podem ouvir ultra-som, apenas os animais são incomodados por o ultra-som.</p>	<p><b>HOE WERKT UW PRODUKT</b></p> <p>Geluid wordt gegenereerd door detrilling van lucht: snelle beweging voor en achteruit. De wetenschappelijke naam voor een beweging achteruit en vooruit (een golf) is een "Hertz" (Hz). Het aantal trillingen per seconde wordt genoemd de "frequentie" van het geluid. Mensen kunnen frequenties tot 20.000 Hz horen. Geluiden van deze frequentie worden "Ultrasound" genoemd. Het apparaat verstuurt vanuit zijn luidspreker een aanhoudend ultrageluiden, variërend van 22.000 tot 30.000 Hz. Dit is buiten de grens van mensen en kan niet worden gehoord door mensen. Knaagdieren, echter kunnen deze geluiden horen en vinden dit vervelend. Het afgespeelde ultrageluid zal de dieren verdrijven. Honden en katten horen dit geluid wel maar wennen eraan, waardoor dit ultrageluid geen gevaar voor hen oplevert, alleen maar even een vervelend geluid. Houd er rekening mee dat de hoge frequentie geluiden niet door een solide object zoals muren, harde vloeren en deuren doordringt; hij stuitert terug in de kamer waar de verdrijver is geïnstalleerd. Omdat de geluiden aangrenzende ruimten niet zal bereiken moet voor elke ruimte een nieuw apparaat gebruikt worden. Textiel, tapijten en zachte kussens absorberen, geluiden, de verdrijver zal in ruimtes met harde materialen het beste werken. Het ultrageluid geproduceerd door dit apparaat is compleet onschadelijk voor mens en dier. Mensen kunnen het ultrageluid niet horen, en alleen dieren worden er door verdreven.</p>	<p><b>HVORDAN VIRKER PRODUKTET</b></p> <p>Lyden laves af "vibrationer" af luft: dens hurtige bevægelser frem og tilbage skaber lyden. Det videnskabelige navn for en frem og tilbage bevægelse (en cyklus) på ét sekund er en "hertz" (Hz). Antallet af cyklusser, der gentages på 1 sek. kaldes "frekvens" af lyd. Mennesker kan høre frekvenser op til 20.000 Hz. Lyd over denne frekvens kaldes "Ultrasound / ultralyd". Fra 1 højttaler på skråmmeren udsendes ultralyd, som varierer i frekvens fra 22.000Hz til 30.000Hz hvilket ligger over det område et menneske kan høre. Gnavere som mus &amp; Rotter kan dog høre ultralyd, og de vil finde Ultralyd som udsendes fra enheden så foruroligende, at de vil forsøge at komme væk fra området. Husdyr som hunde, katte, fugle og fisk kan også høre ultralyde, men de vil hurtigt vende sig til det og vil ikke blive voldsomt generet af det. Bemærk, at den høje frekvens ultralyd ikke vil passere gennem solide genstande som vægge, hårde gulve og døre, det vil blive kastet tilbage i det rum, hvor skråmmeren er installeret. Da Ultralyd ikke vil påvirke tilstødende rum, bør man installere en (mindst) skråmmer pr rum. Tekstiler, tæpper og bløde møbler absorbere Ultralyd, så skråmmeren er mest effektiv i rum med hårde overflader og mindre eller ingen hårde og absorberende materiale er til stede. Ultralyden som produceres af dette produkt er ikke skadeligt for mennesker og husdyr. Mennesker kan ikke høre lyden, kun dyr kan høre den.</p>	<p><b>HUR PRODUKTEN FUNGERAR</b></p> <p>Ljud görs av "vibrationer" av luft: dess snabba rörelser fram och tillbaka. Det vetenskapliga namnet för en fram- och tillbakarörelse (en cykel) under en sekund är en "hertz" (Hz). Antalet cykler som upprepas i under en sekund kallas "frekvens" av ljudet. Människor kan höra frekvenser upp till 20.000 Hz. Ljud över denna frekvens kallas "Ultraljud". Från ett högtalare avger skrämmaren ultraljud kontinuerligt. Varierar dess frekvens mellan 22.000 Hz till 30.000 Hz. Det är långt över den övre gränsen som kan höras av människor och husdjur som hundar, katter, fåglar och fiskar. Gnagare kan däremot höra ultraljudet och kommer att tycka att ultraljudet som avges från skrämmaren är så obehagligt att de kommer att avlägsna sig. Ultraljudet som produceras av denna produkt är helt ofarligt för människor och djur. Observera att det högfrekventa ultraljudet som genereras av skrämmaren inte kan tränga igenom fasta föremål som väggar, hårda golv och dörrar, det bara studsar tillbaka in i rummet där skrämmaren är installerad. Eftersom ultraljudet inte tar sig in i angränsande rum, är regeln, "installera en (minst) skrämmare per slutet utrymme". Textilier, mattor och mjuka möbler absorberar ultraljud, så skrämmaren är mest effektiv i utrymmen med mestadels hårda ytor och liten eller inget mjukt absorberande material. Ultraljudet som produceras av denna produkt är helt ofarligt för människor och djur. Människor kan inte höra ultraljudet, bara djur kan uppfatta ultraljud och störs av denna frekvens.</p>	<p><b>MITEN TUOTE TOIMII</b></p> <p>Aäni syntyy, kun ilma värähtelee nopeasti eteen- ja taaksepäin. Tieteellinen nimi yhdelle edestakaiselle liikkeelle (syklille) per 1 sekunti on "hertsi" (Hz). Sekunnin aikana toistuvien syklien määrää kutsutaan äänen "taajuudeksi". Ihmiset voivat kuulla enintään 20 000 Hz taajuuksia. Tämän taajuuden ylittävää ääntä kutsutaan "ultraääneksi". Karkotin lähettää jatkuvasti kuittimesta ultraääntä, jonka taajuus vaihtelee 22 000 hertsin ja 30 000 hertsin välillä. Ihmiset eivät kuule tätä ääntä, mutta jyrssiöille se on niin stressaavaa, että ne poistuvat alueelta. Myös kotieläimet kuten koirat, kissat, linnut ja kalat kuulevat karkottimen äänen, mutta ne tottuvat ääneen ivätkä häiriinny siitä. Huomaa, että karkottimen luoma korkeataajuuksinen ultraääni ei läpäise kiinteitä esineitä, kuten seinä, lattioita ja ovia: se ainoastaan kimpoaa takaisin huoneeseen, johon karkotin on asennettu. Koska ultraääni ei siirry viereisiin huoneisiin, sinun tulisi asentaa (vähintään) yksi karkotin per suljettu tila. Tekstiilit, matot ja pehmeät huonekalut imevät ultraääntä itseensä, joten karkotin toimii parhaiten tiloissa, joissa on paljon kovaa pintaa ja vähän pehmeitä, ilmuukyisiä materiaaleja. Tämän laitteen tuottama ultra-ääni on täysin vaaraton ihmisille ja eläimille. Ihminen ei kykene kuulemaan ultra-ääntä, se häiritsee vain eläimiä.</p>
<p><b>INSTALAÇÃO</b></p> <p>Somente para uso interno. Ligue o Espanta a uma fonte adequada de energia elétrica na sala onde a atividade de roedores é suspeita. A lâmpada LED verde na frente da unidade acende e a unidade irá emitir um zumbido suave. Note-se que o tom deste zumbido pode variar ligeiramente de unidade para unidade. Instale a unidade numa tomada eléctrica doméstica junto ao chão de forma que a coluna alto-falante intersecte a zona de actividade dos roedores. Verifique que o caminho do ultra-som emitido não seja impedido por móveis ou cortinas. Cada quarto exige um mínimo de uma unidade e uma unidade é suficiente para cobrir uma área de até 15m<sup>2</sup>. Para uma sala maior, ou um quarto em forma de L mais de uma unidade é necessária. Para melhor desempenho, mantenha o aparelho ligado continuamente dia e noite.</p> <p><b>Para aumentar a sua defesa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assegure-se que ratos e ratazanas não têm acesso à comida .... guarde os alimentos em recipientes fechados e mantenha as áreas para cozinhar e de comer sempre limpas,</li> <li>• bloquear todos os buracos e aberturas em que ratos ou ratazanas possam entrar na casa. Swisinnno Stop-Roeder em lâ de aço é ideal para isso.</li> <li>• reduzir a população de roedores com ratoeiras Swisinnno.</li> </ul>	<p><b>INSTALLATIE</b></p> <p>Aleen voor gebruik binnen. Sluit de versterker op een geschikt stopcontact in de ruimte aan, waar de verdrijver actief moet zijn. Het groene LED-lampje op de voorkant van het apparaat zal oplichten en het apparaat zal zacht gaan zoemen. Het is belangrijk om te weten dat de zoemer van apparaat tot apparaat variëren kan. Plaats het toestel in een stopcontact laag aan de grond, waar de speaker wijst naar het gebied van knaagdier activiteiten. Zorg ervoor dat de manier van echografie niet door meubilair of gordijnen is geblokkeerd. Elke kamer vereist tenminste één apparaat en een apparaat is voldoende voor een gebied m<sup>2</sup> tot 15 m. Voor een grotere kamer, of een L-vormige gebied is meer dan één apparaat nodig. Voor de beste prestaties, kan u continu dag en nacht aan het apparaat worden ingeschakeld.</p> <p><b>Ter versterking van de uitwijzing</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zorg dat de muizen en ratten geen toegang hebben tot voedsel. Wikkel voedsel in verzegelde containers en u blokeert alle gaten en openingen in de ruimtes in eetzaal en of huis.</li> <li>• De Stop Ongedierde staalwol van Swisinnno is ideaal voor dit.</li> <li>• om de knaagdier bevolking met Mause- en rat traps van Swisinnno.</li> </ul>	<p><b>INSTALLATION</b></p> <p>Kun til indendørs brug. Slut skråmmeren i et 220 V stik i det rum, hvor gnavernes aktivitet kan ses. Den grønne LED pære på fronten af enheden vil lyse op, og enheden vil udsende en blød "buzz". Bemærk, at tonen i dette buzz kan variere en anelse fra enhed til enhed. Placer enheden i en stikkontakt på en sikker overflade og tæt på gulvet og hvor højttaleren peger i den retning hvor gnaverne har deres aktivitet. Sørg for, at lyden som enheden udsender ikke spærres af møbler eller gardiner. Hvert værelse kræver minimum en enhed eller gardiner. Hvert værelse kræver minimum en enhed. Hver enhed er nok til at dække et område på op til 15m<sup>2</sup>. Til et større rum eller et L-formet rum kan mere end én enhed være nødvendig. For den bedste ydeevne, opbevar enheden tændt konstant dag og nat.</p> <p><b>For at sikre at de ikke kommer igen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sørg for mus og rotter ikke har adgang til mad .... opbevar fødevarer i lukkede beholdere og hold områderne for madlavning og spising rene,</li> <li>• blokere alle huller og åbninger, hvor mus eller rotter kunne komme ind i huset. Swisinnno Skadedyrs Barriere stål uld er ideel til dette.</li> <li>• reducer mus og rotter med Swisinnno's mus og rotter fælder.</li> </ul>	<p><b>INSTALLATION</b></p> <p>Endast för inomhusbruk. Anslut skrämmaren till ett lämpligt eluttag i det rum där gnagaren misstänks befina sig. Den gröna LED-lampen på framsidan av enheten tänds och enheten avger ett mjukt "surr". Observera att tonen i detta surr kan variera något från enhet till enhet. Placera enheten i ett uttag nära golvet, samt att högtalaren är riktad mot berört område. Se till att ultraljudets väg inte hindras av möbler eller gardiner. Varje rum kräver minst en enhet och en enhet är tillräckligt för att täcka ett område på upp till 15m<sup>2</sup>. För ett större rum, eller ett L-format rum behövs mer än en enhet. För bästa resultat, hålla enheten påslagen kontinuerligt dag och natt.</p> <p><b>För att öka ditt försvar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se till att möss och råttor inte har tillgång till mat .... förvara mat i slutna behållare och se till att de områden där ni lagar mat eller äter är rena,</li> <li>• blockera alla hål och öppningar där möss eller råttor kan komma in i huset. Swisinnno Gnarstopp stålull är idealiskt för detta.</li> <li>• minska antalet gnagare med Swisinnno mus- och råttfällor.</li> </ul>	<p><b>ASENNUS</b></p> <p>Vain sisäkäyttöön. Kytkä karkotin asianmukaiseen virtalähteeseen huoneessa, jossa epäilet jyrssiöiden olevan. Laitteen etuosassa oleva vihreä LED-valo syttyy ja laite huisee hiljaa. Huomaa, että hurinan sävelkorkeus saattaa vaihdella laitekohtaisesti. Aseta laite pistorasiaan tasaiselle alustalle ja sijoita kuittimeit jyrssiöitä sisältävää aluetta kohti. Varmista, että huonekalut tai verhot eivät estä lähetettävää ultraääntä. Jokainen huone vaatii vähintään yhden laitteen ja yksi laite riittää kattamaan enintään 15 m<sup>2</sup> alueen. Suuremmissa tai L-muotoisissa huoneissa tarvitaan useampi kuin yksi laite. Pidä laite käynnissä ympäri vuorokauden parhaan tuloksen takaamiseksi.</p> <p><b>Puolustuksen parantamiseksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, että hiirillä ja rotilla ei ole pääsyä ruokaan...</li> <li>• Säilytä ruoka suljetuissa pakkauksissa ja pidä ruoanlaitto- ja ruokailutilasi puhtaina</li> <li>• Tuki kaikki reiät ja kolot, joista hiiret tai rotat voisivat päästä asuntoon. Swisinnon jyrssiöiden karkoittamiseen tarkoitettu teräsvilla soveltuu tähän parhaiten.</li> <li>• Vähennä jyrssiöiden määrää Swisinnon hiiren- ja rotanloukuilla.</li> </ul>



SWISSINNO SOLUTIONS AG  
Rosenbergstrasse 22, CH - 9000 St.Gallen  
Switzerland  
www.swisinnno.com

## EC-Declaration of Conformity:

<http://www.swisinnno.com/download>

02.03.2020, MUNV\_manual\_final 07.xls

Page 5 of 16, Copyright 2020



PT	NL	DK	SE	FI
<p><b>MANUTENÇÃO E LIMPEZA</b></p> <p>O Espanta não requer manutenção. Se a limpeza for necessária, limpe o exterior da unidade com um pano macio e húmido. Não use produtos abrasivos ou agentes químicos. Desligue o aparelho antes de o limpar.</p>	<p><b>ONDERHOUD EN SCHOONMAAK</b></p> <p>Buiten een eventuele schoonmaak, vergt de verjager geen enkel onderhoud. De buitenzijde van het toestel mag alleen worden schoongemaakt met een zachte, vochtig gemaakte doek. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of chemische producten. Koppel het apparaat los voordat u het schoonmaakt.</p>	<p><b>VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING</b></p> <p>Enheden kræver ikke speciell vedligeholdelse. For rengøring, tør ydersiden af enheden med en fugtig klud. Brug ikke kemikalier til dette formål. Tag strømmen fra inden enheden rengøres.</p>	<p><b>UNDERHÅLL OCH RENGÖRING</b></p> <p>Utom för tillfällig rengöring, kräver mösskrämmaren inget underhåll. Utsidan av mösskrämmaren får endast rengöras med en mjuk, fuktad trasa. Använd inga slipande rengöringsmedel eller kemiska lösningar. Koppla ur enheten innan du rengör den.</p>	<p><b>HUOLTO JA PUHDISTUS</b></p> <p>Karkotin ei vaadi huoltoa satunnaisen puhdistuksen lisäksi. Karkottimen ulkokuori tulisi puhdistaa ainoastaan pehmeällä ja kostealla pyyhkeellä - älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai kemiallisia liuoksia. Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistamista.</p>
<p><b>ELIMINAÇÃO DO APARELHO</b></p> <p>Eliminar todas as partes de forma adequada e segura e em conformidade com os regulamentos nacionais e locais face às suas normas ambientais.</p> <p>O Espanta: Você não deve descartar este produto elétrico no lixo doméstico regular. Em vez disso deverá levá-lo ao centro de reciclagem indicado pela sua freguesia. Embalagem: Eliminar como material reciclável .</p>	<p><b>AFVAL</b></p> <p>Dit elektrisch apparaat mag niet worden weggegooid met het gewoon huishoudelijk afval. Raadpleeg uw lokale overheid voor instructies en regelgeving inzake afvalbehandeling.</p>	<p><b>BORTSKAFFELSE</b></p> <p>Dette elektriske apparat må ikke bortskaffes i almindeligt husholdningsaffald. For korrekt bortskaffelse informer Dem om Deres kommunes bortskaffelses-ordninger.</p>	<p><b>KASSERING</b></p> <p>Denna elektriska anordning får inte kastas bort tillsammans med vanliga hushållsopor. För en korrekt hantering, se lokala kommunala bestämmelser om källsortering.</p>	<p><b>LAITTEEN HÄVITTÄMINEN</b></p> <p>Hävittä kaikki osat asianmukaisella ja turvallisella tavalla noudattamalla kansallisia asetuksia ja paikallisia ympäristöstandardeja.</p> <p>Karkotin: Tätä sähkölaitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden kanssa. Vie se sen sijaan talousjätteen kierrätyskeskukseen tai keräyspisteeseen. Katso lisätietoja oikeasta hävitystavasta kunnan paikallisista hävittämistä ja kierrätystä koskevista säännöksistä.</p>
<p><b>TIPO DE GARANTIA - 2 ANOS</b></p> <p>O Espanta Roedores possui garantia de 2 anos contra defeitos decorrentes de fabricação defeituosa, ou materiais, a contar da data da compra. Danos causados por uso inadequado não são cobertos pela garantia. A SWISSINNO não aceita nenhuma responsabilidade por danos consequentes de uma má utilização.</p>	<p><b>2 JAAR GARANTIE</b></p> <p>Voor de propeller geldt een garantie van twee jaar vanaf de datum van aankoop met betrekking tot schade als gevolg van defecte verwerking of zijn materiaal. Let op: Schade veroorzaakt door onpaste behandeling zijn niet gedekt, SWISSINNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade.</p>	<p><b>2 ÅRS GARANTI</b></p> <p>Swissinno Ultralyds skræmmeren er omfattet af en garanti på op til 2 år fra købsdato mod produktionsfejl eller materialefejl på produktet. Skader forårsaget af forkert brug er ikke omfattet af garantien. SWISSINNO påtager sig ikke ansvar for følgeskader.</p>	<p><b>2 ÅRS GARANTI</b></p> <p>Swissinno gnagarskrämmare med ultraljud har en garanti för fel förorsakade av bristfälligt utförande eller material som gäller 2 år från inköpsdatumet. Skador orsakade av olämplig användning täcks inte av garantin. SWISSINNO tar inget ansvar för följdskador.</p>	<p><b>2-VUODEN TAKU</b></p> <p>Swissinnon jyrsijöiden ultraäänikarkottimella on ostopäivämäärästä laskettuna 2 vuoden takuu koskien valmistus- ja materiaalivikoja. HUJOM! Takuu ei kata sopimattomasta käytöstä aiheutuneita vaurioita. SWISSINNO ei ole vastuussa seurannaisvahingoista.</p>
<p><b>DADOS TECNICOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrada de alimentação: 230 V ~ 50 Hz</li> <li>Potência: 1.5watt</li> <li>Freqüência ultra-som de 22,000-30,000 Hz</li> <li>Área de cobertura: até 15m2</li> <li>Item N °: 1 240 000</li> <li>Desenhado por SWISSINNO SOLUTIONS AG. Made in China.</li> <li>Produto e Marca de SWISSINNO SOLUTIONS AG.</li> </ul>	<p><b>TECHNISCHE GEGEVENS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vermogen: 230 V ~50 Hz</li> <li>Wattage: 1.5watt</li> <li>ultrasonische frequentie van 22.000 tot 30.000 Hz</li> <li>dekking: maximaal 15m2</li> <li>artikelnummer: 1 240 000</li> <li>ontwikkeld door SWISSINNO SOLUTIONS AG. Vervaardigd in China.</li> <li>Product &amp; merk van SWISSINNO SOLUTIONS AG.</li> </ul>	<p><b>TEKNISKE DATA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Strøm tilslutning: 230 V 50Hz.</li> <li>Strømförbrug 1.5watt.</li> <li>Frekvens område 22.000 - 30.000 Hz.</li> <li>Dækker område op til 15m2.</li> <li>Model nr. 1 240 000.</li> <li>Designet af SWISSINNO SOLUTIONS AG. Produceret i Kina.</li> <li>Produkt og Brand af SWISSINNO SOLUTIONS AG.</li> </ul>	<p><b>SPECIFIKATIONER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Strömförsörjning: 230 V ~ 50 Hz</li> <li>Effekt: 1.5watt</li> <li>Ultraljud Frekvens från 22,000-30,000 Hz</li> <li>Täckningsområde: upp till 15m2</li> <li>Varunr: 1 240 000</li> <li>Designad av SWISSINNO SOLUTIONS AG. Tillverkad i Kina.</li> <li>Produkter &amp; Märke av SWISSINNO SOLUTIONS AG.</li> </ul>	<p><b>TEKNISET TIEDOT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jännite: 230 V 50 Hz</li> <li>Teho: 1.5 wattia</li> <li>Ultraäänitaajuus: 22 000 – 30 000 Hz</li> <li>Toiminta-alue: jopa 15m2</li> <li>Kohdenro: 1 240 000</li> <li>Suunnittelija: SWISSINNO SOLUTIONS AG. Valmistettu Kiinassa.</li> <li>SWISSINNO SOLUTIONS AG.:n tuote ja tuotemerkki</li> </ul>



SWISSINNO SOLUTIONS AG  
Rosenbergstrasse 22, CH - 9000 St.Gallen  
Switzerland  
www.swissinno.com

**EC-Declaration of Conformity:**  
<http://www.swissinno.com/download>

02.03.2020, MUNV\_manual\_final 07.xls  
Page 6 of 16, Copyright 2020



LT	LV	EE	RU	PL
<b>Ultragarsinis Grauzikų Atbaidymo Prietaisas</b>	<b>Ultrasoniskais Grauzēju Atbaidītājs Iekštelpām</b>	<b>Ultrasonic Nārīliste Peletaja</b>	<b>Ультразвуковой отпугиватель грызунов для помещений</b>	<b>Ultradźwiękowy Odstraszacz Gryzoni</b>
Prieš naudodami šį gaminį, perskaitykite visus šiame vadove pateiktus naudojimo nurodymus ir atsargumo priemones. Išsaugokite šį vadovą, nes jo gali prireikti ateityje.	Pirms šī produkta lietošanas izlasiet visas lietošanas instrukcijas un norādījumus, kas atrunāti šajā rokasgrāmatā. Saglabājiet rokasgrāmatu atsaucēm nākotnē.	Enne toote kasutamist lugege läbi siinses juhendis toodud kasutusjuhised ja ettevaatusabinõud. Hoidke juhend edaspidiseks abisaamiseks alles.	Перед использованием данного изделия прочитайте все инструкции по применению и меры предосторожности, изложенные в данном руководстве. Сохраните руководство для дальнейшего использования.	Przed użyciem produktu przeczytaj dokładnie instrukcję dotyczącą stosowania oraz środków ostrożności. Zachowaj instrukcję.
<b>STIPRUS ULTRAGARSINIS SIGNALAS IŠVARO IŠ JŪSŲ NAMŲ PELES IR ŽIURKES</b>	<b>SPĒCĪGA ULTRASKAŅA IZDZEN PELES UN ŽURKAS ĀRPUS MĀJAS</b>	<b>VÕIMAS ULTRAHELI PELETAB HIRED JA ROTID MAJAST MINEMA</b>	<b>МОЩНЫЙ УЛЬТРАЗВУК ПРОГОНЯЕТ МЫШЕЙ И КРЫС ИЗ ДОМА</b>	<b>ULTRADŹWIĘKI SKUTECZNIE WYPĘDZĄ MYSZY I SZCZURY Z TWOJEGO DOMU.</b>
<b>NEKENKIA NAMINIAMS GYVŪNAMS</b>	<b>DROŠS MĀJZIVNIEKIEM</b>	<b>KODULOOMADELE OHUTU</b>	<b>БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ</b>	<b>BEZPIECZNE DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH</b>
<b>ATSARGUMO PRIEMONĖS IR SVARBI INFORMACIJA</b>	<b>PIESARDŽĪBAI &amp; SVARĪGA INFORMĀCIJA</b>	<b>ETTEVAATUSABINÕUD JA OLULINE TEAVE</b>	<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	<b>ŚRODKI OSTROŻNOŚCI &amp; WAŻNE INFORMACJE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niekuomet nenaudokite „Repeller“ prietaiso, jei netoliese yra tokių naminių gyvūnelių, kaip pelės, žiurkės, žiurkėnai, smiltpelės, jūsų kiaulytės, triušiai ir šeškai.</li> <li>• Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu apmoko už jų saugą atsakingas asmuo.</li> <li>• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.</li> <li>• Neleiskite vaikams naudoti įjungto „Repeller“ prietaiso arba su juo žaisti.</li> <li>• Kai „Repeller“ prietaisas nenaudojamas, atjunkite jį nuo elektros lizdo.</li> <li>• Nebandykite atidaryti „Repeller“ prietaiso ir nesiekite jo vidinių dalių.</li> <li>• Nenaudokite „Repeller“ prietaiso, jei pažeistas kištukas laidas arba jei gaminys yra sugedęs, buvo numestas ant žemės ar yra kitaip pažeistas.</li> <li>• Nenaudokite „Repeller“ prietaiso šlapiose arba drėgnose vietose, nedėkite jo į vandenį ar kitus skysčius.</li> <li>• Neuždenkite naudojamo „Repeller“ prietaiso, pavyzdžiui, užuolaida, arba nenaudokite jo mažoje uždaroje vietoje, pavyzdžiui, spintelėje, nes jis gali perkaisti.</li> <li>• Saugokite „Repeller“ prietaisą nuo karščio šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių, krosnelių ir liepsnos.</li> <li>• „Repeller“ prietaiso skleidžiamas ultragarsas neveikia elektroninės įrangos, įskaitant širdies stimuliatorius, garažo durų atidarymo mechanizmus, nuotolinio valdymo pultus ir pan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nekad neizmantojiet grauzēju atbaidītāju tādu mājdzīvnieku tuvumā kā peles, žurkas, kāmiši, jūrascūciņas, gvīnejas cūciņas, zaki, truši, vāveres, u.c.</li> <li>• Šī ierīce nav paredzēta, lai to lietotu personas (t.s. bērni) ar samazinātām fiziskām, sensorām vai mentālām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja vien tas nenotiek ar par tiem atbildīgās personas uzraudzību vai instrukcijām.</li> <li>• Bērni būtu jāuzrauga, pārliecinoties, ka tie nespējējas ar ierīci.</li> <li>• Atvienojiet atbaidītāju no strāvas, kad tas netiek izmantots.</li> <li>• Nemēģiniet atbaidītāju atvērt vai pieklūt tā iekšējām daļām.</li> <li>• Neizmantojiet atbaidītāju, ja tā strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāts vai neestrādā citu iemeslu dēļ.</li> <li>• Ja strāvas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai specializētā servisā vai persona, kas ir kvalificēta šādai darbībai.</li> <li>• Neizmantojiet atbaidītāju mitrās vietās, neievietojiet to ūdenī vai vietās kurās tas varētu iekrist vannā vai citā ūdenstilpnē.</li> <li>• Neaizsedziet atbaidītāju, kamēr tas tiek lietots, piemēram, ar aizskuru un neievietojiet to mazās, šaurās vietās, jo tad tas var pārkarst.</li> <li>• Turiet atbaidītāju pa gabalu no karstuma avotiem, piemēram, radiatoriem, cepeškrāsnīm, ugunsurkiem, u.c.</li> <li>• Ierīces ultraskaņa netraucēs citu elektronisko ierīču darbību.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ārge kunagi kasutage seadet nārīlistest koduloomade, nagu hiired, rotid, hamstrid, liivahiired, merisead, jānesed, oravad ja tuhkruud, juuresolekul.</li> <li>• Seda seadet ei tohi kasutada fūüsilise, meelee- või vaimse häirega isikud ega ka ebapiisavate kogemuste või teadmistega isikud (kaasa arvatud lapsed), välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid seadme kasutamise juures valvab või on neid selleks juhendanud.</li> <li>• Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.</li> <li>• Ārge laske mingil juhul lastel sisselülitatud seadet käsitseda ega sellega mängida.</li> <li>• Eemaldage seade vooluvõrgust, kui te seda parasjagu ei kasuta.</li> <li>• Ārge püüdke seadet avada ega selle sisemiste osadele ligi pääseda.</li> <li>• Ārge lülitage seadet sisse, kui lüliti on kahjustatud, kui seade ei tööta korralikult, on maha kukkunud või mõnel muul moel kahjustada saanud.</li> <li>• Ārge kasutage seadet määrgades või niisketes kohtades, ärge asetage seda vette ega muusse vedelikku.</li> <li>• Ārge katke sisselülitatud seadet kardinaga ega kasutage seda väiksel suletud alal, nagu kapp, sest see võib seal üle kuumeneda.</li> <li>• Hoidke seadet eemal kuumaallikatest, nagu radiaatorid, ahjud, pliidid ja kaminad.</li> <li>• Seadme levitatav ultraheli ei mõjuta elektroonilisi seadmeid, nagu südamestimulaatorid, garaažiuste avajad, puldid jmt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• не используйте отпугиватель грызунов возле таких домашних животных, как мыши, крысы, хомяки, песчанки, морские свинки, кролики, белки и хорьки;</li> <li>• Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.</li> <li>• Храните прибор и шнур в недоступном для детей месте</li> <li>• следите за тем, чтобы дети не брали в руки включенный отпугиватель и не играли с ним;</li> <li>• отсоединяйте отпугиватель от сети, когда он не используется;</li> <li>• не пытайтесь открыть отпугиватель или получить доступ к его внутренним деталям;</li> <li>• не используйте отпугиватель, если повреждена вилка, если прибор неисправен, упал или был поврежден иным образом;</li> <li>• не используйте отпугиватель во влажных или сырых помещениях, не опускайте его в воду или иную жидкость.</li> <li>• во избежание перегрева не закрывайте включенный отпугиватель, например, занавесками, и не используйте его в маленьких замкнутых пространствах, например, в шкафу;</li> <li>• храните отпугиватель вдали от источников тепла, в частности, радиаторов, плит, печей и каминов;</li> <li>• ультразвук отпугивателя не влияет на какое-либо электронное оборудование, в частности, электрокардиостимуляторы, ключи от гаражных ворот, пульты дистанционного управления и т.п.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nigdy nie używaj odstraszacza odstraszcza w stosunku do zwierząt domowych takich jak: myszy, szczury, chomiki, myszokoczki, świnki morskie, króliki itp.</li> <li>• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.</li> <li>• Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.</li> <li>• Upewnij się, że dzieci używają i nie bawią się urządzeniem.</li> <li>• Odłączaj odstraszacz od źródła energii elektrycznej, gdy nie jest używany.</li> <li>• Nie otwieraj odstraszacza, aby uzyskać dostęp do wewnętrznych części.</li> <li>• Nie wolno używać odstraszacza jeżeli wtyczka lub samo urządzenie są uszkodzone.</li> <li>• Nie używaj odstraszacza w mokrych lub wilgotnych pomieszczeniach. Nie umieszczaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.</li> <li>• Nie zasłaniaj odstraszacza podczas używania i nie używaj w bardzo małych pomieszczeniach (szafy itp.) ponieważ może się przegrzać.</li> <li>• Przechowuj odstraszacz z dala od źródeł ciepła takich jak: grzejniki, piece itp.</li> <li>• Ultradźwiękowy odstraszacz nie zakłóca pracy urządzeń elektronicznych takich jak: rozruszniki, automatyczne bramy garażowe, piloty itp.</li> </ul>
<b>PAKUOTĖS TURINYS</b>	<b>SATURS</b>	<b>SISU</b>	<b>КОМПЛЕКТ</b>	<b>Zawartość</b>
• 1 prietaisas	• 1 vienība	• 1 kogus	• 1 устройство	1 sztuka



SWISSINNO SOLUTIONS AG  
Rosenbergstrasse 22, CH - 9000 St.Gallen  
Switzerland  
www.swissinno.com

## EC-Declaration of Conformity:

<http://www.swissinno.com/download>

02.03.2020, MUNV\_manual\_final 07.xls

Page 7 of 16, Copyright 2020







LT	LV	EE	RU	PL
<b>TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS</b>	<b>UZTURĖŠANA UN TĪRĪŠANA</b>	<b>HOOLDUS JA PUHASTAMINE</b>	<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА</b>	<b>KONSERWACJA I CZYSZCZENIE</b>
„Repeller” prietaisui nereikalinga jokia priežiūra. Jei reikia nuvalyti, minkšta drėgna šluoste nušluostykite įrenginio išorę. Nenaudokite abrazyvinių valiklių arba cheminių priemonių. Pieš valydami ištraukite kištuką iš elektros lizdo.	Atbaidītājam nav nepieciešama nekāda uzturēšana. Ja ierīci ir nepieciešams tīrīt, notīriet to ar mitru drānu. Nelietojiet abrazīvos tīrītājus vai ķīmiskas vielas. Pirms tīrīšanas atslēdziet ierīci no strāvas.	Seade ei vaja hooldust. Puhastamiseks pühkige seadme välispinda pehme niiske lapiga. Ärge kasutage söövitavaid ega keemilisi puhastusaineid. Enne puhastamist lülitage seade välja.	Отпугиватель не нуждается в обслуживании. Если требуется чистка, протрите устройство снаружи мягкой влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства или химические вещества. Перед чисткой устройство нужно отключить.	Odstraszacz nie wymaga konserwacji. Do czyszczenia używaj włgotej ściereczki. Nie używaj agresywnych, chemicznych środków czyszczących. Odłącz urządzenie przed czyszczeniem.
<b>UTILIZAVIMAS</b>	<b>IZMEŠANA</b>	<b>ÄRAVISKAMINE</b>	<b>УТИЛИЗАЦИЯ</b>	<b>UTYLIZACJA URZĄDZENIA</b>
Visas dalis išmeskite tinkamai ir saugiai, laikydamiesi savo nacionalinės teisės aktų ir vietinių aplinkos standartų.  „Repeller” prietaisas: neišmeskite šio elektrinio prietaiso kartu su buitiniams atliekomis. Perduokite jį buitinių atliekų perdirbimo centrui arba viešųjų paslaugų įstaigai.  Pakavimo medžiagos: išmeskite kaip perdirbamas medžiagas.	Izmetiet visas ierīces daļas saprātīgā un drošā veidā saskaņā ar vietējiem likumiem un regulām.  Atbaidītājs: šo elektronikas produktu nedrīkst izmest parastajos sadzīves atkritumos. Tā vietā vediet šo ierīci uz specializētu pārstrādes centru vai izgāstuvi.  Iepakojums: var izmest pārstrādājamos sadzīves atkritumos.	Seadme kõik osad tuleb ära visata sobilikul ja turvalisel viisil, mis on kooskõlas teie riigi vastavate eeskirjade ja keskkonnastandarditega.  Peletaja: Seda elektriseadet ei tohi visata tavalise majapidamisprügi hulka. Viige see majapidamisjäätmete käitluskeskusesse või olmejäätmete kogumispunkti.  Pakend: Käidelve taaskasutatava materjalina.	Утилизируйте всех компоненты соответствующим и безопасным способом в соответствии с государственными нормативами и местными экологическими стандартами.  Отпугиватель: Данный электрический прибор нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Вместо этого отнесите его в центр утилизации бытовых отходов или центр бытового обслуживания.  Упаковка: Утилизировать как сырье, подлежащее вторичной переработке.	Niniejszego urządzenia elektrycznego nie wolno wyrzucać wraz z ogólnymi odpadami domowymi. Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi sposobu utylizacji takich urządzeń.
<b>2 METŲ GARANTIJA</b>	<b>2 GADU GARANTIJA</b>	<b>2-AASTANE GARANTI</b>	<b>ГАРАНТИЯ 2 ГОДА</b>	<b>2-VUODEN TAKUU</b>
„Swissinno” graužikus atbaidančiam ultragarsiniam prietaisui „Rodent Repeller” suteikiama garantija, patvirtinanti, kad gaminys neturi gamybos ar medžiagos defektų, ir galiojanti dvejus metus nuo gaminio įsigijimo. Netinkamo naudojimo sukeltam pažeidimui garantija netaikoma. SWISSINNO neprisiima jokios atsakomybės už pasekminius pažeidimus.	Swissinno Ultrasoniskais graužēju atbaidītājs ir aizsargāts ar garantiju pret ražošanas brāķi vai materiālu brāķi 2 gadus no ierīces iegādes datuma. Zaudējumi, kas radušies no nepareizas lietošanas netiek segti ar garantiju. Swissinno neuzņemas nekādu atbildību var konsekvencionāliem bojājumiem.	Swissinno Ultrasonic nārlīste peletajale kehtib 2-aastane garantii alates ostmise kuupäevast ning see katab vigasest ehitusest või materjalidest tulenevad rikked. Valest käitamisest tulenevaid kahjustusi garantii ei kata. SWISSINNO ei vastuta põhjuslike kahjude eest.	На ультразвуковой отпугиватель грызунов Swissinno распространяется гарантия от брака производства или материалов сроком 2 года с дня покупки. Гарантия на распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием. При обнаружении неисправности прибора вы можете обратиться в компанию ООО "ТД Энерго" по адресу: г. Москва Каширское шоссе 144 к.1, т. +7 495 5438986, e-mail: 5438986@gmail.com	Ultradźwiękowy Odstraszacz Swissinno jest objęty 2 letnią gwarancją od daty zakupu. Zachowaj dowód zakupu. UWAGA; uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem nie są objęte gwarancją. SWISSINNO nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
<b>TECHNINIAI DUOMENYS</b>	<b>TEHNISKIE DATI</b>	<b>TEHNILISED ANDMED</b>	<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ</b>	<b>DANE TECHNICZNE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maitinimo įvestis: 230 V ~50 Hz</li> <li>• Galia vatais: 1.5 vatai</li> <li>• Ultragarso dažnis nuo 22 000 Hz iki 30 000 Hz</li> <li>• Aprėptis: iki 15 m2</li> <li>• Prekės Nr.: 1 240 000</li> <li>• Sukurta SWISSINNO SOLUTIONS AG. Pagaminta Kinijoje.</li> <li>• SWISSINNO SOLUTIONS AG gaminys ir prekės ženklas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strāvas ievads 230 V ~50 Hz</li> <li>• Vati: 1.5 vati</li> <li>• Ultraskaņas frekvence: 22.000 - 30.000 Hz</li> <li>• Darbības telpa: līdz 15 m2</li> <li>• Ierīcas nummurs: 1 240 000</li> <li>• Dizains: Swissinno Solutions AG. Ražots Ķīnā</li> <li>• Produkts un Zīmols no SWISSINNO SOLUTIONS AG.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toide: 230 V ~50 Hz</li> <li>• Võimsus: 1.5 W</li> <li>• Ultraheli sagedus 22 000 - 30 000 Hz</li> <li>• Kaetav ala: kuni 15 m²</li> <li>• Toote nr: 1 240 000</li> <li>• Tootja: SWISSINNO SOLUTIONS AG. Toodetud Hiinas.</li> <li>• Toote &amp; kaubamärgi kuulus: SWISSINNO SOLUTIONS AG.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• питание: 230 В ~ 50 Гц;</li> <li>• мощность: 1.5 Вт;</li> <li>• частота ультразвука от 22 000 Гц до 30 000 Гц;</li> <li>• покрытие: до 15м2;</li> <li>• Дата изготовления: указана на упаковке</li> <li>• Свиссинно Артикул номер: 1 240 000</li> <li>• разработано SWISSINNO SOLUTIONS AG.</li> <li>• Произведено в Китае;</li> <li>• товар и торговая марка SWISSINNO SOLUTIONS AG.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasilanie: 230 V - 50 Hz</li> <li>• Moc: 1.5 watt</li> <li>• Częstotliwość ultradźwięków 22.000-30.000 Hz</li> <li>• Obszar działania do 15m2</li> <li>• Kod: 1 240 000</li> <li>• Zaprojektowane przez SWISSINNO SOLUTIONS AG.</li> <li>• Wyprodukowano w Chinach.</li> <li>• Product &amp; Marka SWISSINNO SOLUTIONS AG.</li> </ul>



SWISSINNO SOLUTIONS AG  
Rosenbergstrasse 22, CH - 9000 St.Gallen  
Switzerland  
www.swissinno.com

**EC-Declaration of Conformity:**  
<http://www.swissinno.com/download>  
02.03.2020, MUNV\_manual\_final 07.xls  
Page 9 of 16, Copyright 2020



CZ	SK	HU	RO	BG
<b>Ultrazvukový Odpuzovač Hlodavců Vnitřní</b>	<b>Ultrazvukový Odpuzovač Hlodavcov Vnúťorný</b>	<b>Ultrahangos Rágcsálóriasztó Beltéri Használatra</b>	<b>Mini Repelent Cu Ultrasunete Împotriva Rozătoarelor de Interior</b>	<b>Ултразвуково устройство срещу гризачи у Дома</b>
Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny k použití a bezpečnostní opatření uvedené v tomto návodu. Uchovejte tento návod pro budoucí použití.	Pred použitím tohto výrobku si prečítajte všetky pokyny na použitie a bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode. Uchovajte tento návod pre budúce použitie.	A termék használatbavétele előtt e kézikönyvben található minden utasítást olvasson el! Őrizze meg a kézikönyvet a későbbi használatra is!	Înainte de a utiliza acest produs, citiți toate instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță din acest manual. Păstrați manualul pentru a fi consultat în viitor.	Преди да използвате този продукт, прочетете всички указания за използване и предпазни мерки, дадени в настоящото ръководство. Запазете ръководството за бъдещи справки.
<b>SILNĚJŠÍ ULTRAZVUKOVÉ VLNŮ ODPUZUJÍ MYŠI A POTKANY A KUNY OD VAŠEHO OBYDLÍ AVŠAK JSOU. BEZPEČNĚ PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA.</b>	<b>SILNĚJŠÍ ULTRAZVUKOVÉ VLNŮ ODPUZUJÚ MYŠI A POTKANY A KUNY OD VÁŠHO OBYDLIA ALE SÚ. BEZPEČNĚ PRE DOMÁCE ZVIERATÁ.</b>	<b>ERŐTELEJES ULTRAHANG, AMELY ELŰZI AZ EGEREKET ÉS PATKÁNYOKAT A HÁZBÓL. HÁZIÁLLATOKRA NEM ÁRTALMAS.</b>	<b>ULTRASUNETELE PUTERNICE ALUNGĂ ȘOARECII ȘI ȘOBOLANII DIN CASĂ ESTE SIGUR PENTRU ANIMALELE DE COMPANIE</b>	<b>МОЩЕН УЛТРАЗВУК ДЪРЖИ МИШКИТЕ И ПЛЪХОВЕТЕ ИЗВЪН ДОМА БЕЗОПАСЕН ЗА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ</b>
<b>VÝSTRAHY</b>	<b>VÝSTRAHY</b>	<b>FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS INFORMÁCIÓK</b>	<b>PRECAUȚII ȘI INFORMAȚII IMPORTANTE</b>	<b>МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ И ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nikdy nepoužívejte Odpuzovač kolem domácích mazlíčků jako jsou myši, krysy, křečci, piskomilové, morčata, králíky, veverky, a fretky.</li> <li>Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.</li> <li>Děti si s přístrojem nesmí hrát.</li> <li>Ujistěte se, že si děti nemají možnost kontaktu či hry s rozsvíceným Odpuzovačem.</li> <li>Odpojte Odpuzovač od elektrické energie, pokud je nepoužíváte.</li> <li>Nesnažte se otevřít Odpuzovač nebo získat přístup k jeho vnitřním částí.</li> <li>Nepoužívejte Odpuzovač, pokud zástrčka je poškozen, nebo pokud výrobek nefunguje, nebo je poškozen.</li> <li>Nepoužívejte Odpuzovač v mokřích nebo vlhkých oblastech, nedávejte jej do vody nebo jiných tekutin.</li> <li>Nezakrývejte Odpuzovač při použití například závěsem, nebo jej nepoužívejte v malém uzavřeném prostoru, jako skříň, jinak může dojít k přehřátí.</li> <li>Udržujte Odpuzovač mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, sporáky, trouby a oheň.</li> <li>Ultrazvukový Odpuzovač nebude mít vliv na žádné elektronické zařízení, včetně kardiostimulátorů a ovláčeč garážových vrat, dálkové ovládání a podobně.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nikdy nepoužívejte Odpuzovač okolo domácich miláčikov ako sú myši, potkany, škrečky, piskomily, morčatá, králiky, veveričky, a fretiek. • Uistite sa, že si deti nemajú možnosť kontaktu či hry s rozsvieteným Odpuzovače.</li> <li>Spotrebúšajte sa určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.</li> <li>Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.</li> <li>Odpojte Odpuzovač od elektrickej energie, ak ich nepoužívate.</li> <li>Nepokúšajte sa otvoriť Odpuzovač alebo získať prístup k jeho vnútorných častí.</li> <li>Nepoužíajte Odpuzovač, ak zástrčka je poškodený, alebo ak výrobok nefunguje, alebo je poškodený.</li> <li>Nepoužíajte Odpuzovač v mokřích alebo vlhkých oblastiach, nedávajte ho do vody alebo iných tekutín.</li> <li>Nezakrývajte Odpuzovač pri použití napríklad závesom, alebo ho nepoužívajte v malom uzavretom priestore, ako skriňa, inak môže dôjsť k prehriatiu.</li> <li>Udržujte Odpuzovač mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú radiátory, sporáky, rúry a oheň.</li> <li>Ultrazvukový Odpuzovač nebude mať vplyv na žiadne elektronické zariadenia, vrátane kardiostimulátorov a ovláčače garážových brán, diaľkové ovládanie a podobne.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne használja a rágcsálóriasztót rágcsáló háziállatok (egerek, patkányok, hörcsögök, versenyegerek, tengeri malacok, nyulak, mókusok és vadászgörények) közelében.</li> <li>A készülék használatát nem javasoljuk csökkent fizikai, érzékelési, szellemi képességekkel rendelkező, tapasztalatlan vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyeknek (beleértve a gyermekeket is), csak a biztonságukért felelős személy felvilágosítása után, felügyelet mellett.</li> <li>Vigyázzon, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.</li> <li>Gondoskodjon róla, hogy gyermekek ne nyúljanak a készülékhez, és ne játsszanak vele bekapcsolt állapotban.</li> <li>Amennyiben nincs használatban a rágcsálóriasztó, húzza ki a konnektorból.</li> <li>Ne próbálja meg kinyitni vagy hozzáférni belső alkatrészeihez.</li> <li>Ne helyezze működésbe a rágcsálóriasztót, ha a hálózati csatlakozó sérült, ha a termék hibásan működik, leasett, vagy akármilyen módon megsérült.</li> <li>Ne használja a készüléket vízes, nedves helyeken, ne tegye vízbe vagy más folyadékba.</li> <li>Működés közben a rágcsálóriasztót ne takarja le (például függönyrel) és ne használja kis, zárt helyeken (például függönyben), mivel ez esetben a készülék túlmelegedhet.</li> <li>A rágcsálóriasztót tartsa távol hőforrásoktól, például a radiátoroktól, tűzhelyektől, sütőktől, vagy nyílt lángtól.</li> <li>A készülék által kibocsátott ultrahang nincs hatással semmilyen elektronikai berendezésre, beleértve a szívritmus-szabályzókat, garázsaknyitókat, távirányítókat és egyéb hasonló berendezéseket.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nu utilizați Repelentul lângă rozătoarele care vă sunt animale de companie cum ar fi șoarecii, șobolanii, hamsterii, gerbillii, cobaii, iepurii, veverițele și dihorii.</li> <li>Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.</li> <li>Copii nu trebuie să se joace cu aparatul</li> <li>Nu lăsați copiii să manevreze sau să se joace cu un Repelent pornit.</li> <li>Scoateți Repelentul din priză când nu îl folosiți.</li> <li>Nu încercați să demontați Repelentul sau să îl acesați piesele interne.</li> <li>Nu porniți Repelentul dacă ștecărul este deteriorat sau dacă produsul este defect sau scăpat sau deteriorat în orice mod.</li> <li>Nu utilizați Repelentul în zone ude sau umede, nu îl introduceți în apă sau alte lichide.</li> <li>Nu acoperiți Repelentul când este utilizat, spre exemplu cu perdele sau nu îl utilizați în spații închise foarte mici, cum ar fi un dulap, altfel s-ar putea supraîncălzi.</li> <li>Țineți Repelentul departe de surse de căldură, cum ar fi radiatoarele, aragazurile, cuptoarele și focurile.</li> <li>Ultrasunetele Repelentului nu vor afecta echipamentele electronice, inclusiv pacemakerule, telecomenzile pentru ușile de garaj, telecomenzile în general și altele asemenea.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не използвайте устройството близо до домашни любимци-гризачи, като мишки, плъхове, хамстери, пясъчни мишки, морски свинчета, зайци, катерички и порове.</li> <li>Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или липса на опит и познания, освен ако те са надзирани или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.</li> <li>Не позволявайте на деца да си играят с уреда</li> <li>Уверете се, че деца не боравят или играят с включено Устройство.</li> <li>Изключете устройството от електрическата мрежа, когато не го използвате.</li> <li>Не се опитвайте да отваряте устройството или да достигате до вътрешните му части.</li> <li>Не работете с устройството ако щепселът са повредени или продуктът е неизправен, или е изпуснат, или повреден по някакъв начин.</li> <li>Не използвайте устройството в мокри или влажни места, не го поставяйте във вода, или друга течност, както.</li> <li>Не покривайте устройството, когато работи, напр. с перде или да го използвате в малко затворено пространство, като шкаф, в противен случай може да прегрее.</li> <li>Дръжте устройството далеч от източници на топлина, като радиатори, печки, фурни или огънове.</li> <li>Ултразвуковото устройство няма да засегне електронното оборудване, вкл. пейсмейкъри, отварящи устройства на гаражи врати, дистанционни устройства и подобни.</li> </ul>
<b>Obsahuje</b>	<b>Obsahuje</b>	<b>TARTALOM</b>	<b>CONȚINUT</b>	<b>СЪДЪРЖАНИЕ</b>
1ks	1ks	• 1 egység	• 1 unitate	• 1 устройство



SWISSINNO SOLUTIONS AG  
Rosenbergstrasse 22, CH - 9000 St.Gallen  
Switzerland  
www.swissinno.com

## EC-Declaration of Conformity:

<http://www.swissinno.com/download>

02.03.2020, MUNV\_manual\_final 07.xls

Page 10 of 16, Copyright 2020





CZ	SK	HU	RO	BG
<b>ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ</b> Odpuzovač nevyžaduje žádnou údržbu. V případě čištění olížete vnější jednotky měkkým a vlhkým hadrem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo chemické látky. Odpojte přístroj před čištěním.	<b>ÚDRŽBA A ČISTENIE</b> Odpudzovač nevyžaduje žiadnu údržbu. V prípade čistenia utrite vonkajšie jednotky mäkkou a vlhkou handrou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo chemické látky. Odpojte prístroj pred čistením.	<b>KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS</b> A rágszálóriasztó nem igényel karbantartást. Amennyiben tisztításra szorul, törölje át az egység külsejét egy puha, nedves törlőkendővel. Ne használjon súrolószereket vagy vegyi anyagokat. Tisztítás előtt áramtalanítsa a berendezést.	<b>ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE</b> Repellentul nu necesită întreținere. În cazul în care trebuie curățat, ștergeți partea externă a unității cu o lavetă moale și umeză. Nu utilizați detergenți abrazivi sau agenți chimici. Scoateți unitatea din priză înainte de a o curăța.	<b>ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ</b> Устройството не изисква никаква поддръжка. Ако е необходимо, изтрийте външната страна на корпуса с мека, влажна кърпа. Не използвайте абразиви или химически агенти. Изключете устройството преди почистване.
<b>LIKVIDACE</b> Zlikvidujte všechny díly vhodným a bezpečným způsobem a v souladu se svými právními předpisy a místní ekologickou normou. Odpuzovač nelikvidujte do běžného domovního odpadu. Místo toho ho odneste do místního centra sběru komunálního odpadu. Balení: Likvidujte jako recyklovatelný materiál.	<b>LIKVIDÁCIA</b> Zlikvidujte všetky diely vhodným a bezpečným spôsobom av súlade so svojimi právnymi predpismi a miestne ekologickou normou. Odpudzovač nelikvidujte do bežného domového odpadu. Namiesto toho ho odneste do miestneho centra zberu komunálneho odpadu. Balenie: Likvidujte ako recyklovateľný materiál.	<b>ÁRTALMATLANÍTÁS</b> Az eszköz minden darabját ártalmatlanítsa megfelelő és biztonságos módon, az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően. A berendezést, mint elektronikai cikket, tilos a háztartási hulladék közé helyezni – ehelyett juttassa el a háztartásihulladék-kezelő központba. Csomagolás: Újrahasznosítható anyagként kezelendő.	<b>ELIMINARE</b> Eliminați toate componentele într-un mod adecvat și sigur, în conformitate cu reglementările naționale și locale ale standardelor în materie de mediu. Repellentul: Nu trebuie să aruncați acest produs electric cu gunoiul menajer. Trebuie să îl duceți la un centru de reciclare sau la o locație specifică. Ambalaj: Eliminați-l ca pe un material reciclabil.	<b>ИЗХВЪРЛЯНЕ</b> Изхвърлете всички части по подходящ и безопасен начин и в съответствие с националните разпоредби и местните екологични стандарти. Устройството: Този електропродукт да не се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Вместо това, го занесете в центъра за рециклиране на битови отпадъци или места за събиране на продукти за утилизация. Опаковка: Да се изхвърля като материал за рециклиране.
<b>2-VUODEN TAKUU</b> Swissinno Ultrazvukový odpuzovač – záruční doba proti poškození v důsledku vadného zpracování či materiálu po dobu 2 let ode dne nákupu. Na škody způsobené nevhodným používáním se nevztahuje záruka. SWISSINNO nenese žádnou odpovědnost za následné škody.	<b>ZARUČNÁ DOBA</b> Swissinno Ultrazvukový odpudzovač - záručná doba proti poškodeniu v dôsledku chybného spracovania alebo materiálu po dobu 2 rokov odo dňa nákupu. Na škody spôsobené nevhodným používaním sa nevzťahuje záruka. SWISSINNO nenesie žiadnu zodpovednosť za následné škody.	<b>2 ÉV JÓTÁLLÁS</b> A Swissinno ultrahangos rágszálóriasztóra kivitelezési- vagy anyaghiba következtében fellépő meghibásodás esetén a vásárlás időpontjától számítva 2 évre szóló garancia vonatkozik. Jelen kötelezettség nem érvényes a nem rendeltetésszerű használatból származó károk esetén! A SWISSINNO a használat következtében elszenvedett károkért nem vállal felelősséget.	<b>GARANȚIE DE 2 ANI</b> Repellentul Swissinno cu Ultrasunete contra Rozătoarelor are garanție contra defectelor de fabricație sau a defectelor materialelor timp de 2 ani de la data cumpărării. Daunele cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție. SWISSINNO neagă orice răspundere pentru daunele produse în consecință.	<b>2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ</b> Ултразвуковото Устройство за Прогонване на Гризачи Swissinno е гарантирано срещу дефекти, вследствие на дефектна изработка или дефектни материали за 2 години от датата на придобиването. Повреда, причинена от неправилно използване, не се покрива от гаранцията. SWISSINNO не приема никаква отговорност за последващи повреди.
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b> • Napájení: 230 V ~ 50 Hz • Příkon: 1.5 watt • Ultrazvuk Frekvence od 22,000-30,000 Hz • Oblast pokrytí: až 15 m2 • Číslo zakázky: 1 240 000 • Navrženo SWISSINNO SOLUTIONS AG. Vyrobeno v Číně. • Product & Značka SWISSINNO SOLUTIONS AG.	<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b> • Napájanie: 230 V ~ 50 Hz • Príkon: 1.5 watt • Ultrazvuk Frekvencia od 22,000-30,000 Hz • Oblast' pokrytia: až 15 m2 • Číslo zakázky: 1 240 000 • Navrhnuté SWISSINNO SOLUTIONS AG. Vyrobené v Číne. • Product & Značka SWISSINNO SOLUTIONS AG.	<b>MŰSZAKI ADATOK</b> • Felvett teljesítmény: 230 V ~50 Hz • Teljesítmény: 1.5 watt • Frekvenciatartomány: 22,000-30,000 Hz • Hatóterület: legfeljebb 15 m2 • Tételszám: 1 240 000 • Tervezte: SWISSINNO SOLUTIONS AG. Származási hely: Kína • Gyártja és forgalmazza a SWISSINNO SOLUTIONS AG.	<b>INFORMAȚII TEHNICE</b> • Alimentare: 230 V ~50 Hz • Wați: 1.5watt • Frecvența ultrasunete 22.000-30.000Hz • Zonă de acoperire: până la 15m2 • Articol nr.: 1 240 000 • Proiectat de SWISSINNO SOLUTIONS AG. Produs în China. • Produs & Marcă aSWISSINNO SOLUTIONS AG."	<b>ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ</b> • Захранващо напрежение: 230 V ~50 Hz • Мощност: 1.5watt • Честота на Ултразвук: 22,000-30,000Hz • Покривана площ: до 15m2 • Продуктов No.: 1 240 000 • Изработено от SWISSINNO SOLUTIONS AG. Произведено в Китай • Продукт & Марка на SWISSINNO SOLUTIONS AG.



SWISSINNO SOLUTIONS AG  
 Rosenbergstrasse 22, CH - 9000 St.Gallen  
 Switzerland  
 www.swissinno.com

### EC-Declaration of Conformity:

<http://www.swissinno.com/download>

02.03.2020, MUNV\_manual\_final 07.xls

Page 12 of 16, Copyright 2020



SI	HR	IL	GR	TR
<b>Visokofrekvencni Odganjalec Glodavcev</b>	<b>Ultrazvučni rastjerivač glodavaca</b>	<b>מבריח מכרסמים אולטרא-סוני ביתי</b>	<b>Συσκευή Απώθησης Τρωκτικών Εσωτερικού Χώρου</b>	<b>Ultrasonik Hayvan Kovucu</b>
Pred uporabo izdelka skrbno preberite navodila za uporabo ter druga varnostna navodila, ki so navedena v njih. Navodila za uporabo ne zavržite, temveč jih shranite tudi za kasneje.	Prije uporabe pažljivo pročitate upute za korištenje ovog proizvoda i druge sigurnosne mjere opreza navedene u njima. Upute nemojte baciti, već ih sačuvajte.	לפני השימוש במוצר זה, קרא את כל הוראות השימוש והזהירות במדריך זה. שמור מדריך זה לעיון עתידי.	Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και τις προφυλάξεις που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.	Bu ürünü kullanmadan önce tüm kullanım talimatlarını ve bu kılavuzda belirtilen uyarıları okuyunuz. Gelecekte tekrar danışmak için kılavuzu saklayınız.
<b>MOČNO ULTRAZVOČNO VALOVANJE ODGANJA MIŠI IN PODGANE IZ HIŠE</b>  <b>VARNO ZA HIŠNE LJUBLJENČKE</b>	<b>SNAŽNI ULTRAZVUČNI VALOVI ODBIJAJU MIŠEVE I ŠTAKORE IZ KUĆE.</b>  <b>SIGURNO ZA KUĆNE LJUBIMCE.</b>	אולטרא-סוני עוצמתי מבריח מכרסמים וחולדות מהבית. בטיחותי לשימוש בתוך הבית.	<b>ΟΙ ΞΥΧΡΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥΣ</b>  <b>ΑΣΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ</b>	<b>GÜÇLÜ ULTRASON FARELERİ VE KEMIRGENLERİ EVDEN DIŞARI ATAR</b>  <b>EVÇİL HAYVANLAR İÇİN GÜVENLİDİR</b>
<b>VARNOSTNA NAVODILA IN POMEMBNE INFORMACIJE</b>	<b>SIGURNOSNE UPUTE I VAŽNE INFORMACIJE</b>	<b>אמצעי זהירות ומידע חשוב</b>	<b>ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ &amp; ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</b>	<b>ÖNEMLER VE ÖNEMLİ BİLGİLER</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Naprava naj ne bo v bližini zajčkov, hrčkov itd., ki so vaši hišni ljubljenci.</li> <li>Naprave ne smejo uporabljati osebe (tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi zmogljivostmi, neizkušeni in tisti, ki naprave ne znajo uporabljati oziroma niso seznanjeni z načini njene uporabe. Take osebe smejo napravo uporabljati samo pod nadzorom druge osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.</li> <li>Bodite previdni, da se otroci ne igrajo s strojem.</li> <li>Ko naprave ne uporabljate jo izključite iz električne vtičnice.</li> <li>Zaradi varnostnih razlogov je vsaka preureditev ali nadgradnja naprave prepovedana.</li> <li>Naprave ne uporabljajte, če je naprava kakorkoli poškodovana ali uničena.</li> <li>Naprava ne sme biti izpostavljena vodi.</li> <li>Naprave ne uporabljajte v manjših zaprtih prostorih kot je npr. omara, saj se lahko naprava pregreje. Prav tako naprave, ko je v uporabi ne prekrivajte s tekstilnim izdelki, npr. zavesami.</li> <li>Naprave ne postavljajte v neposredni bližini toplotnih teles kot so radiator, peč itd.</li> <li>Naprava za visokofrekvenčnim zvokom ne vpliva na elektronsko opremo, ki jo imate v prostoru, npr. daljinec za odpiranje garaže ipd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ovaj uređaj ne smije biti u blizini zečeva, hrčaka, itd., odnosno Vaših kućnih ljubimaca.</li> <li>Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.</li> <li>Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom</li> <li>Uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili umnim sposobnostima, odnosno s nedovoljno iskustva i znanja, osim ako se uporaba ne odvija pod nadzorom ili uputama osobe odgovorne za njihovu sigurnost.</li> <li>Djecu treba nadzirati, kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.</li> <li>Kad nije u uporabi isključite ga iz električne utičnice.</li> <li>Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlaštenu Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.</li> <li>Iz sigurnosnih razloga, nije dopuštena nikakva zamjena ili nadogradnja opreme.</li> <li>Ne koristite uređaj ako je oštećen ili uništen.</li> <li>Uređaj ne smije biti izložen vodi.</li> <li>Ne koristite ga u manjim zatvorenim prostorima, kao što su prim. ormari, jer se uređaj može pregrijati. Također, kada je uređaj u uporabi, ne pokrivate ga tekstilnim proizvodima, prim. zavjesama.</li> <li>Ne ostavljajte ga u blizini izvora topline, poput radijatora, grijalice i sl.</li> <li>Uređaj s visokim frekvencijama zvuka ne utječe na elektroničku opremu koju imate u prostoru, prim. daljinski upravljač za otvaranje garaže, itd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>אין להשתמש במוצר ליד חיות מחמד כגון עכברים, חולדות, אגורים, גרבילים, חזירים, סנאים וחמוסים.</li> <li>וודא שילדים לא יגעו או ישחקו עם היחידה.</li> <li>מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם פיזי מופחת, יכולות חושיות או נפשיות, או חסר ניסיון והיידע, אלא אם כן הם קיבלו פיקוח או הוראה הוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם אחראי לבטיחותם.</li> <li>ננק את היחידה מהחשמל כאשר אינה בשימוש.</li> <li>אל תנסה לפתוח את המכשיר או להגיע להלקים הפנימיים שלו.</li> <li>אל תפעל לכאורה, נפל או נפגע.</li> <li>אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או לח, אין לשים את המכשיר במים או בכל נוזל אחר</li> <li>אין לכסות את המכשיר כאשר הוא בשימוש, או להשתמש בו במקומות קטנים וסגורים כמו ארונות - הוא עלול להתחמם.</li> <li>הרחק את המכשיר ממקורות חום כמו רדיאטורים, כיריים, תנורים ואש.</li> <li>המכשיר לא משפע על מכשירים אלקטרוניים אחרים כולל קוצבי לב, דלת חניה חשמלית, שלט רחוק וכיוצא בזה.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την απωθητική συσκευή κοντά σε τρωκτικά κατοικίδια, όπως ποντίκια, αρουραίους, χάμστερ, ρώσικα ποντίκια, ινδικά χοιρίδια, κουνέλια, σκίουρους και νυφίτσες.</li> <li>Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επίτηρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.</li> <li>Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.</li> <li>Αποσυνδέστε την απωθητική συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.</li> <li>Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο εσωτερικό της.</li> <li>Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρούς ή φωτισμένους χώρους, μην την βυθίζετε σε νερό ή άλλο υγρό.</li> <li>Μην καλύπτετε τη συσκευή, π.χ. με κουρτίνες, και μην τη χρησιμοποιείτε σε μικρούς χώρους, όπως μέσα σε ντουλάπια, γιατί ενδέχεται να υπερθερμανθεί.</li> <li>Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, φούρνους και εστίες φωτιάς.</li> <li>Οι υπέρηχοι της απωθητικής συσκευής δεν επηρεάζουν οποιοδήποτε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, τηλεχειριστήρια πόρτας γκαράζ, τηλεχειριστήρια και συναφείς συσκευές.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kovucuyu, ev faresi, hamster, gerbil, kobay faresi, tavşan, sincap ve dağ gelincığı gibi evcil kemirgenlerin bulunduğu alanda asla kullanmayınız.</li> <li>Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları dışında, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.</li> <li>Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.</li> <li>Kullanımda olmadığı zaman Kovucuyu elektrikten çıkartınız.</li> <li>Kovucuyu açmaya veya iç bölümlerine erişmeye çalışmayınız.</li> <li>Fiş hasar görmüşse, ya da üründe arıza varsa, veya ürün düşmüş ya da herhangi bir şekilde zarar görmüş ise Kovucuyu çalıştırmayınız</li> <li>Islak veya nemli yerlerde Kovucuyu kullanmayınız, suya ya da diğer sıvıların içine sokmayınız.</li> <li>Kovucu çalışırken perde gibi örtülerle üzerini örtmeyiniz, veya dolap gibi küçük ve kapalı bir alanda kullanmayınız, aksi takdirde aşırı ısınacaktır.</li> <li>Kovucuyu, radyatör, soba, fırın ve ateş gibi ısı kaynaklarından uzak tutunuz.</li> <li>Kovucu Ultrasonunun, kalp pilleri, garaj kapısı açıcıları, uzaktan kumandalar ve benzeri gibi her türlü elektronik aleti üzerinde hiç bir etkisi yoktur.</li> </ul>
<b>VSEBINA</b>	<b>SADRŽAJ</b>	<b>תכולה</b>	<b>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ</b>	<b>İÇİNDEKİLER</b>
• 1 enota	• 1 uređaj	• 1 יחידה אחת	• 1 μονάδα	• 1 adet ünite



SWISSINNO SOLUTIONS AG  
Rosenbergstrasse 22, CH - 9000 St.Gallen  
Switzerland  
www.swissinno.com

### EC-Declaration of Conformity:

<http://www.swissinno.com/download>

02.03.2020, MUNV\_manual\_final 07.xls

Page 13 of 16, Copyright 2020





SI	HR	IL	GR	TR
<b>VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE</b>	<b>ODRŽAVANJE I ČIŠČENJE</b>	<b>תחזוקה וניקיון</b>	<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ</b>	<b>BAKIM VE TEMİZLİK</b>
Razen občasnega čiščenja, naprava ne potrebuje dodatnega vzdrževanja. Zunanost naprave se lahko očisti z mehko, vlažno krpo. Za čiščenje ne uporabljajte nobenih abrazivnih ali kemičnih čistilnih sredstev. Pred čiščenjem izklopite enoto iz vtičnice.	Osim povremenog čišćenja uređaja nije potrebno dodatno održavanje. Uređaj se izvana može očistiti s mekom vlažnom krpom. Tijekom čišćenja ne koristite abrazivna niti kemijska sredstva. Prije čišćenja isključite jedinicu iz mreže.	המכשיר איזו זקוק לתחזוקה. בכדי לנקות את המכשיר ניתן להשתמש במטלית רכה ולחה. אין להשתמש במטליות שורטות או בחומרים כימקליים. נתק את היחידה מהחשמל לפני הניקוי.	Η απωθητική συσκευή δεν απαιτεί καμία συντήρηση. Εάν απαιτείται καθαρισμός, σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή χημικά μέσα. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.	Kovucu bakım gerektirmez. Eğer temizlemek gerekiyorsa, yumuşak, nemli bir bezle ünitenin dışını siliniz. Aşındırıcı temizleyiciler ya da kimyasal maddeler kullanmayınız. Temizlemeden önce fişi prizden çekiniz.
<b>ODSTRANITEV NAPRAVE</b>	<b>UKLANJANJE UREĐAJA</b>	<b>השלכה</b>	<b>ΑΠΟΡΡΙΨΗ</b>	<b>İMHATA ETME</b>
Nedelujočo napravo ne zavržite med klasične komunalne odpadke. Priporočljivo je takšno napravo oddati na zbiralnem centru tovrstnih odpadkov, npr. v kraju nakupa izdelka. Izdelek je pakiran v embalaži, ki jo je mogoče reciklirati.	Neispravan uređaj ne odbacujte u klasični komunalni otpad. Preporuča se da ovaj uređaj odnesete u sabirni centar za elektronski otpad ili u trgovinu gdje ste ga kupili. Proizvod je pakiran u ambalažu koju je moguće reciklirati.	השלך את כל החלקים בצורה בטוחה. אין להשליך את המכשיר האלקטרוני לפח אשפה רגיל. במקום זה קח אותו למרכז מיחזור הקרוב אליך והשלך אותו למיכל מיחזור האלקטרוניקה.	Απορρίψτε όλα τα μέρη με κατάλληλο και ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς και τις τοπικές περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Απωθητική συσκευή: Δεν πρέπει να απορρίψετε αυτό το ηλεκτρικό προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε την σε κέντρο ανακύκλωσης οικιακών απορριμμάτων. Συσκευασία: Απορρίψτε τη συσκευασία ως ανακυκλώσιμο υλικό.	Tüm parçaları uygun ve güvenli bir şekilde, ulusal düzenlemelere ve yerel çevre standartlarına uygun olarak çöpe atınız. Kovucu: Bu elektrikli ürünü normal evsel atıklarla çöpe atmamalısınız. Bunun yerine evsel atık geri dönüşüm merkezine veya atık toplama merkezine götürünüz. Ambalajı: Geri dönüştürülebilir malzeme atığı.
<b>GARANCIJA: 2 LETI</b>	<b>JAMSTVO: 2 GODINE</b>	<b>אחריות</b>	<b>2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ</b>	<b>2-YIL GARANTİ</b>
Izdelek Ultrazvočni odganjalec živali ima 2 leti garancije od nakupa. Poškodba naprave zaradi nepravilne uporabe in ne upoštevanja varnostnih opozoril zapisanih na embalaži izdelka ni vključena v garanciji. SWISSINNO ne sprejema nikakršne odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči neupoštevanje varnostnih opozoril izdelka.	Ultrazvučni odstranjivač glodavaca ima 2 godine jamstva od dana kupnje. Štete prouzročene nepravilnim korištenjem i nepridržavanjem sigurnosnih upozorenja navedenih na ovoj ambalaži nisu uključene u jamstvo. SWISSINNO ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu štetu koja može biti prouzročena nepridržavanjem sigurnosnih upozorenja i naputaka.	למוצר זה אחריות בגין גמלים בייצור למשך שנתיים מזמן הרכישה. (יש להציג חשבונית קניה). נזקים הנגרמים ע"י שימוש לא נכון לא מכוסים ע"י האחריות. SWISSINNO / Dolomite לא אחראית לנזקים עקיפים שיגרמו ע"י המכשיר.	Η Συσκευή Απώθησης Τρωκτικών Swissinno καλύπτεται από εγγύηση έναντι βλαβών που οφείλονται σε ελαττωματική κατασκευή ή υλικά για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Η SWISSINNO δεν αποδέχεται ουδεμία ευθύνη για επακόλουθες ζημιές.	Swissinno Ultrasonik Kemirgen Kovucu satın alma tarihinden itibaren 2 yıl boyunca hatalı işçilik veya malzemeden kaynaklı arızalara karşı garantilidir. Uygunsuz kullanımı sonucu oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir. SWISSINNO dolaylı zararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.
<b>TEHNIČNI PODATKI</b>	<b>TEHNIČKI PODACI</b>	<b>נתונים טכניים</b>	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	<b>TEKNİK BİLGİ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Električna zmogljivost: 230 V ~50 Hz</li> <li>• Moč: 1.5 Watt</li> <li>• Visokozvočna frekvenca med 22.000 – 30.000 Hz</li> <li>• Domet naprave: do 15 m2</li> <li>• Številka izdelka: 1 240 000</li> <li>• Izdelava: SWISSINNO SOLUTIONS AG. Proizvedeno na Kitajskem.</li> <li>• Product &amp; Brand of SWISSINNO SOLUTIONS AG.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Električni napon: 230 V ~ 50 Hz</li> <li>• Snaga: 1.5 Watt</li> <li>• Visokozvučna frekvencija od 22.000 - 30.000 Hz</li> <li>• Domet uređaja: do 15 m2</li> <li>• Broj proizvoda: 1 240 000</li> <li>• Proizvodnja: SWISSINNO SOLUTIONS AG. Made in China.</li> <li>• Proizvod &amp; Brand SWISSINNO SOLUTIONS AG.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• כניסת מתח - 230V ~50Hz</li> <li>• הספק: 1.5 וואט</li> <li>• תדרי קול נעים בין 22,000 לבין 30,000 הרץ</li> <li>• טווח כיסוי: עד 15 מטר רבוע</li> <li>• מספר קטלוגי: 1 240 000</li> <li>• תוכנון ע"י SWISSINNO SOLUTIONS AG. ארץ היצור: סין</li> <li>• יבוא ושיוק: דולומיט ערן טל, מושב בורגתה</li> <li>• מוצר ומותג של SWISSINNO SOLUTIONS AG.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τροφοδοσία: 230 V ~ 50 Hz</li> <li>• Ισχύς: 1.5 watt</li> <li>• Συχνότητα υπερήχων από 22.000 ως 30.000 Hz</li> <li>• Περιοχή κάλυψης: έως 15m2</li> <li>• Κωδ. προϊόντος: 1 240 000</li> <li>• Σχεδιασμένη από τη SWISSINNO SOLUTIONS AG. Κατασκευάζεται στην Κίνα.</li> <li>• Προϊόν &amp; Εμπορικό σήμα της SWISSINNO SOLUTIONS AG.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Güç Girişi: 230 V ~ 50 Hz</li> <li>• Wat gücü: 1.5watt</li> <li>• 22,000-30,000 Hz Ultrason Frekans</li> <li>• Kapsama alanı: 15m2 kadar</li> <li>• Ürün No: 1 240 000</li> <li>• SWISSINNO SOLUTIONS AG tarafından tasarlanmıştır. Çin Malidir.</li> <li>• SWISSINNO SOLUTIONS AG. ÜRÜNÜ ve MARKASIDIR</li> </ul>



SWISSINNO SOLUTIONS AG  
Rosenbergstrasse 22, CH - 9000 St.Gallen  
Switzerland  
www.swissinno.com

**EC-Declaration of Conformity:**  
<http://www.swissinno.com/download>

02.03.2020, MUNV\_manual\_final 07.xls  
Page 15 of 16, Copyright 2020





SWISSINNO SOLUTIONS AG  
Rosenbergstrasse 22, CH - 9000 St.Gallen  
Switzerland  
[www.swissinno.com](http://www.swissinno.com)

**EC-Declaration of Conformity:**  
<http://www.swissinno.com/download>

02.03.2020, MUNV\_manual\_final 07.xls  
Page 16 of 16, Copyright 2020

